# DR4024 Manuale d'istruzioni del Decoder Servo

(2020-02-25)



© Copyright 2005 – 2018 digikeijs, Olanda. Tutti i diritti riservati. Nessuna infromazione, immagine o parte di questo documento può essere copiato senza un permesso scritto di Digikeijs.





## 1 Informazioni Generali

1	Indice	2
<b>1.0</b> 1.1 1.2 1.3	<b>Informazioni Genarli</b> Indice Garanzia e condizioni di garanzia Informazioni Legali	<b>2</b> 2 3 3
<b>2.0</b> 2.1 2.2 2.3	<b>Panoramica del prodotto</b> Informazioni generali sul prodotto Specifiche tecniche Panoramica dell'Hardware	<b>4</b> 4 5
3.0	Programmazione	6
3.1	Programmare l'indirizzo degli articoli magnetici	7
3.2	Programmare la posizione dei servo A-D	8
5.5	(Programamzione binario principale)	9
3.4	Programmare le CV sul binario di programamzione	10
3.5	Resettare il DR4024 a valori di fabbirca	
2.0	(Programamzione PON sul binario principale)	11
3.0	(hinario di programamzione)	12
3.7	Special feature CV programming for control panels	12
	which switch off the programming track	13
3.8	Resetting the DR4024 to factory settings for	
	Control panels which switch off the programming track	1/
		14
4.0	Ricerca dei Problemi	15
4.1	IL pulsante rosso si spegne nuovamente sebbene il	
	pulsante di programmazione non e stato di nuovo	15
	prentato	12
5.0	Esempi di Connessione	16
5.1	Opzioni di connessione. Connessione alimentazione	2
52	e segnale Connessione della DR4102 e nolarizzazione dei	10
5.2	Relay	17

5.3	Passaggio a livello con barriera e indicatori	
	intercambiabili	18
5.4	Segnale ad Ala NL	18
6.0	Installazione e collegamento del servo	19
7.0	Tavola CV	20
7.1	Mappa delle Funzioni	23
7.2	Predsets	24



### 1.2 Garanzia e Condizioni di Garanzia

Tutti I prodotti hanno la garanzia del produttore per 24 mesi. Per favore leggete attentamente le istruzioni operative.

Danni al prodotto causata da inadempienza con questa istruzioni invaliderà la garanzia.

ATTENTIONE: La garanzia non sarà più valida se il prodotto viene aperto.

## 1.3 Informazioni Legali

Errori di stampa, modifiche tecniche e di altro tipo come cambiamenti nella disponibilità dei prodotti sono espressamente riservati Dati ed illustrazioni non sono vincolanti. Tutte le modifiche all'Hardware, al firmware ed al Software sono riservate CI riserviamo il diritto di cambiare la progettazione del prodotto, del software e/o del firmware senza nessun preavviso.

### Copyright

Tutte le istruzioni operative della Digikeijs e la altre istruzioni scritte fornite e/o scaricabili sono protette da Copyright Nessuna riproduzione è permessa senza permesso scritto della Digikeijs

## 2.0 Panoramica del Prodotto

### 2.1 Informazioni generali sul Prodotto

Il DR4024 è un decoder multiprotocollo che riconosce automaticamente DCC e MM.

Con la mappatura delle funzioni programmabile via CV è possibile realizzare tutti i lavori immaginabili. Il DR4024 è un servo decoder con 4 uscite servo.

Ogni uscita servo può essere programmata per muovere 4 differenti posizioni. Il DR4024 ha inoltre quattro interruttori addizionali in uscita che possono essere usati, per esempio, per le polarizzazioni o per i controlli delle Croci di S. Andrea e molto altro.

Il DR4024 spenge il controllo dei servo quando viene raggiunta la posizione, che assicura che non è usata potenza inutile.

## **2.2 Specifiche Tecniche**

I terminali di connessione per la potenza ed il segnale (voltaggio di tracciato) sono progettati per una sezione di cavo di 0.5mm<sup>2</sup>.

	Numero di uscite	Protocollo	Capacità di carico Out 5 - Out 8	Capita di carico delle uscite servo	Voltaggio di alimentazione
DR4024	4 x Servo (S1-S4) 4x interruttori in	DCC MM	2 A	In uscita max 1A (Quando si usano più di un servo contemporaneamente S1 e S2	12-18V CC Minimo raccomandato 12V CC 2A
	uscita (Out 5 - Out 8)			massimo 1A o S3 e S4 massimo 1A)	12-18V CA

#### Nota sul voltaggio:

Quando vengono usati vecchi trasformatori (CA in uscita), sotto cere condizioni ci possono essere dei malfunzionamenti dei comandi servo. Per questo motivo noi raccomandiamo generalmente di usare alimentatori switching con almeno 12 Volt (CC) in uscita e 2A di corrente.

🕢 digikeijs 🔛 🧮 📕 📗 🚃

## 2.3 Hardware Overview

(Uscita 5)

- 1 Connessione S1 Servo 1 (Uscita 1)
- 2 Connessione Out 5
- 3 Connessione S2 Servo 2 (Uscita 2)
- 4 Connessione **Out 6** (Uscita 6)
- 5 Connessione S3 Servo 3 (Uscita 3)
- 6 Connessione Out 7 (Uscita 7)
- 7 Connessione S4 Servo 4 (Uscita 4)
- 8 Connessione Out 8 (Uscita 8)
- 9 Ingresso Alimentazione Raccomandato minimo. 12V CC 2A
- **10 LED Verde** Indicatore di alimentazione presente
- **11** Bottone di programmazione
- 12 LED Rosso

Modo di programmazione (Luce costante) Comando previsto eseguito (luce accesa durante tutto il movimento)

13 Segnale (Connessione alla ferrovia)





## 3.0 Programmazione

Se l'ingresso di potenza ed i segnale in ingresso della DR4024 sono connessi e collegati entrambi alla unità di controllo, l'unità di controllo può spengersi per sovraccarico.

È meglio usare in alimentatore di tipo switching (CC) con almeno 12 Volt 2 A per le regolazioni e le normali operazioni. Dovreste sempre tenere a mente che alcuni servo richiedo una 'alta' corrente che può portare l'unità centrale a spengersi durante le operazioni o durante il settaggio

#### Informazioni di base pr la programmazione della DR4024.

#### VI preghiamo di fare attenzione a questi punti, altrimenti la programmazione può fallire o possono esserci degli errori.

- La programmazione delle CV è sempre possibile dal binario di programmazione (Se disponibile).
- Alcune stazioni di comando spengono il binario di programmazione, rendendo difficile qualche volta la programmazione della DR4024.
- Con alcune centrali capita molte volte che con la lettura delle CV si blocchi perché la massima a corrente disponibile sulla linea del binario di programmazione sia troppo bassa. Questo disconnette i servo dalla DR4024.
- Per leggere le CV dal binario di programmazione le connessioni power e signal devono essere connesse al binario di programmazione della unità centrale.
- PVI preghiamo di disconnettere la potenza esterna dalla DR4024.
- LA programmazione POM è sempre possibile sul tracciato principale.
- La lettura via POM o Railcom<sup>®</sup> non è possibile.

### 3.1 Programmare l'indirizzo dei deviatoi

L'indirizzo dei deviatoi sono sempre assegnati dal comando del deviatoio!!!

Assicurarsi che la DR4024 sia alimentata dal connettore power del decoder. È meglio usare un alimentatore switching da almeno 12 Volt CC e 2 A. Ila tensione di comando (il segnale) del decoder deve essere connessa all'uscita del rtracciato della vostra centrale di controllo!

- 1. Chiamare i desiderati articoli magnetici dalla DR4024 è come ricevere l'indirizzo di partenza dalla centrale, controllo palmare, app, etc.
- 2. Premere il pulsante di programmazione sulla DR4014, I LED Rosso si illumina permanentemente. IL Decoder è ora in modo programmazione.
- 3. Il prossimo passo è di attivare l'indirizzo del deviatoio desiderato dal pannello di controllo, la app, o la centrale palmare. Il DR4024 ha ora l'indirizzo iniziale.
- 4. IL modo di programmazione termina automaticamente dopo aver attivato l'indirizzo del deviatoio. Il LED rosso si spegne per indicare che è stato disabilito il modo programmazione.
- 5. Il DR4024 ora occupa un massimo di 8 indirizzi partendo dal primo che è stato immesso nella centrale di programmazione



### 3.2 Programmare la posizione del servo A-D

- 1. Assicurarsi che il DR4024 sia alimentato dal connettore della potenza. È meglio usare in alimentatore di tipo switching (CC) con almeno 12 Volt 2 A
- 2. Il connettore del segnale del DR4024 deve essere connesso all'uscita del tracciato principale del vostro pannello di controllo!
- Deve essere definita una locomotiva con indirizzo 9999 e 128 passi di velocità nella unità centrale, multi Mouse, app, etc.
   Questo indirizzo di locomotiva può essere usato per controllare e programmare il decoder DR4024 come se fosse una locomotiva
- Selezionare la locomotiva con indirizzo 9999 sulla consolle centrale, multi Mouse, app, etc.
   Premere la funzione FO e premerla di nuovo per attivare la locomotiva nel controllo centrale.
   Se questa procedura non funziona, alcune centrali di controllo non riconoscono la chiamata alla locomotiva 9999. IN questo caso non è possibile proseguire con questa programmazione!
- 5. Assicurarsi che le funzioni FO (Luci), F1, F2, F3 and F4 siano spente sul pannello di controllo, App or sul comando palmare. Posizionare la velocità con al rotella di controllo, pannello di controllo, app, o controllo palmare a **0**.
- 6. Ora movete il servo che volete settare attraverso il pannello di controllo attivando l'indirizzo del deviatoio. Il servo selezionato si muoverà nella posizione di scambio.
- 7. Premere il pulsante di programmazione sul DR4024. Il LED Rosso ora sarà acceso continuamente indicando che il DR4024 è in "modalità programmazione". IL servo attivato si muoverà nella posizione neutra (centro della posizione del servo).
- 8. Muovere il controllore di velocità (avanti o indietro) e posizionare il servo nella **posizione A** desiderata( posizione A sinistra).
- 9. Premere la funzione F1 sul controllore di velocità prima per accendere e poi per spengere per salvare la posizione A nel DR4024. Importante: quando salvate la posizione sul decoder, il LED rosso si spegne brevemente per indicare che la posizione è stata salvata .
- 10. Muovere il controllore di velocità (avanti o indietro) e posizionare il servo nella **posizione B** desiderata( posizione B destra).
- 11. Premere la funzione F2 sul controllore di velocità prima per accendere e poi per spengere per salvare la posizione B nel DR4024.
- 12. Se volete settare solo la posizione A e/o B saltare al passo 16
- 13. Muovere il controllore di velocità (avanti o indietro) e posizionare il servo nella **posizione C** desiderata( posizione C sinistra).
- 14. Premere la funzione F3 sul controllore di velocità prima per accendere e poi per spengere per salvare la posizione C nel DR4024.
- 15. Muovere il controllore di velocità (avanti o indietro) e posizionare il servo nella **posizione D** desiderata( posizione D destra).

Invece di finire la programmazione come dal passo 16 potete selezionare il servo successive premendo il pulsate funzione FO acceso e poi spento (accendendo e spengendo la luce) e continuare dal passo 7 per

- 16. Premere la funzione F4 sul controllore di velocità prima per accendere e poi per spengere per salvare la posizione D nel DR4024.
- 17. Premere il pulsante di programmazione del DR4024 per uscire dal modo di programmazione. Il LED rosso ora si spengerà per indicare che siete usciti dal modo di programmazione.
- 18. Ripetete i passi sopra per programmare tutti i servo.

programmare il servo successo del decoder.



www.digikeijs.com

### 3.3 Programmare le CV con il POM (Programmazione su binario principale)

Assicurarsi che il DR4024 sia alimentato dal connettore power del decoder. Il LED Verde vicino al connettore vicino alla presa di potenza deve essere ora acceso a luce continua. É preferibile usare un alimentatore switching con almeno 12V CC e corrente di 3A. La connessione del segnale del decoder deve essere connessa all'uscita principale del vostro pannellò di controllo! Il DR4024 non può essere letto via Railcom<sup>®</sup>!

- 1. Si deve definire una locomotiva con **indirizzo 9999** and **128 passi di velocità DCC** nella centrale, multi Mouse, app, etc.. Il DR4024 può essere programmato come se fosse un decoder per locomotiva usando gli indirizzi della locomotiva.
- 2. Selezionare la locomotiva con indirizzo 9999 nella centrale di controllo, multi Mouse, app, etc. Accendere la funzione **FO** (luci) e spengerla nuovamente per attivare la locomotiva nel pannello di controllo.
- 3. Premere il pulsante di programmazione nel DR4024. Il LED rosso ora è acceso di luce continua a indicare che il DR4024 è in 'modalità programmazione'.
- 4. Selezionare la funzione Programmazione delle CV (POM) nel vostro pannello di controllo, app o palmare. (Per ulteriori informazioni sui Byte delle CV o sulla programmazione dei Bit della CV, vi preghiamo di riferirvi alle istruzioni operative del vostro pannello di controllo)
- 5. Adesso i valori desiderati della Cv possono essere scritti nel DR4024 con le rispettive funzioni della scrittura della POM sulla centrale, o l'app o il palmare.
- 6. Alla DR4024 possono essere dati un infinito numero di CV uno dopo l'altro.
- Per uscire dal modo di programmazione del Dr4024, premere nuovamente il pulsante di programmazione.
   Il LED rosso si spenge ad indicare che il modo programmazione è terminato.



### 3.4 Programmare le CV con il binario di programmazione

Connettere il segnale e la potenza del DR4024 al binario di programmazione del vostro pannello di controllo.

Vi preghiamo notare che la lettura e la programmazione del Dr4024 sul binario di programmazione lavora solo se la centrale non spenge il binario di programmazione! Quindi, prima di tentare di programmare, verificate che il Led verde vicino al connettore della potenza sia acceso. Solo in questo caso il DR4024 può essere correttamente programmato come descritto in questa sezione. Se il LED verde non è acceso, fate riferimento alla sezione 3.6 del manuale.

- 1. Connettere i connettori del segnale e della potenza al binario di programmazione del vostro pannello di controllo.
- Ora verificate che il LED verde vicino al connettore della potenza si acceso a luce continua.
   Se il LED verde non è acceso, fate riferimento alla sezione 3.6 del manuale.
- 3. Si deve definire una locomotiva con **indirizzo 9999** and **128 passi di velocità DCC** nella centrale, multi Mouse, app, etc.. Il DR4024 può essere programmato come se fosse un decoder per locomotiva usando gli indirizzi della locomotiva.
- Selezionare la locomotiva con indirizzo 9999 nella centrale di controllo, multi Mouse, app, etc.
   Accendere la funzione FO (luci) e spengerla nuovamente per attivare la locomotiva nel pannello di controllo.
- 5. Premere il pulsante di programmazione nel DR4024. Il LED rosso ora è acceso di luce continua a indicare che il DR4024 è in 'modalità programmazione'.
- Selezionare la funzione Programmazione delle CV (POM) nel vostro pannello di controllo, app o palmare.
   (Per ulteriori informazioni sui Byte delle CV o sulla programmazione dei Bit della CV, vi preghiamo di riferirvi alle istruzioni operative del vostro pannello di controllo)
- 7. Adesso i valori desiderati della Cv possono essere scritti nel DR4024 con le rispettive funzioni della scrittura della POM sulla centrale, o l'app o il palmare.
- 8. Alla DR4024 possono essere dati un infinito numero di CV uno dopo l'altro.
- 9. Per uscire dal modo di programmazione del Dr4024, premere nuovamente il pulsante di programmazione. Il LED rosso si spenge ad indicare che il modo programmazione è terminato.



### 3.5 Reset DR4024 ai valori di Fabbrica (Programmazione POM sul tracciato)

Connettere il segnale e la potenza del DR4024 al binario di programmazione del vostro pannello di controllo. Il LED Verde vicino al connettore vicino alla presa di potenza deve essere ora acceso a luce continua. IN alternativa la connessione di potenza può essere alimentata con un alimentatore esterno (min 12V CC 2A). Il DR4024 non può essere letto dal Railcom<sup>®</sup>!

- Si deve definire una locomotiva con indirizzo 9999 and 128 passi di velocità DCC nella centrale, multi Mouse, app, etc..
   Il DR4024 può essere programmato come se fosse un decoder per locomotiva usando gli indirizzi della locomotiva.
- Selezionare la locomotiva con indirizzo 9999 nella centrale di controllo, multi Mouse, app, etc.
   Accendere la funzione FO (luci) e spengerla nuovamente per attivare la locomotiva nel pannello di controllo.
- 3. Premere il pulsante di programmazione nel DR4024. Il LED rosso ora è acceso di luce continua a indicare che il DR4024 è in 'modalità programmazione'.
- 4. Selezionare la funzione Programmazione delle CV (POM) nel vostro pannello di controllo, app o palmare. (Per ulteriori informazioni sui Byte delle CV o sulla programmazione dei Bit della CV, vi preghiamo di riferirvi alle istruzioni operative del vostro pannello di controllo)
- 5. Ora scrivete nella CV 8 il valore decimale 8 per resettare il DR4024.
- Per uscire dal modo di programmazione del Dr4024, premere nuovamente il pulsante di programmazione.
   Il LED rosso si spenge ad indicare che il modo programmazione è terminato.
   Importante! Altrimenti il DR4024 riparte in modo programmazione.
- 7. Ora disconnettete la potenza ed il segnale dal binario principale

Attenzione! Aspettate almeno 30 secondi prima di rialimentare il Dr4024 di nuovo e ripristinare la tensione



### 3.6 Reset il DR4024 ai valori di Fabbrica (Binario di Programmazione)

Il reset dal binario di programmazione deve essere fatto solamente se il reset dal binario principale non funziona.

Connettere il segnale e la potenza del DR4024 al binario di programmazione del vostro pannello di controllo.

Vi preghiamo notare che la lettura e la programmazione del Dr4024 sul binario di programmazione lavora solo se la centrale non spenge il binario di programmazione! Quindi, prima di tentare di programmare, verificate che il Led verde vicino al connettore della potenza sia acceso. Solo in questo caso il DR4024 può essere correttamente programmato come descritto in questa sezione. Se il LED Verde non si accende riferirsi alla sezione 3.7 di questo manuale.

- 1. Connettere i connettori del segnale e della potenza al binario di programmazione del vostro pannello di controllo.
- Ora verificate che il LED verde vicino al connettore della potenza si acceso a luce continua.
   Se il LED verde non è acceso, fate riferimento alla sezione 3.7 del manuale.
- 3. Premere il pulsate di programmazione del DR4024. il LED Rosso ora è acceso in maniera continua ed indica che il DR4024 è in "modo programmazione".
- 4. Seleziona l programmazione delle CV attraverso il binario di programmazione della vostra centrale, app o palmare. ((Per ulteriori informazioni sui Byte delle CV o sulla programmazione dei Bit della CV, vi preghiamo di riferirvi alle istruzioni operative del vostro pannello di controllo)
- 5. Ora scrivete nella CV 8 il valore decimale 8 per resettare il DR4024.
- Per uscire dal modo di programmazione del Dr4024, premere nuovamente il pulsante di programmazione.
   Il LED rosso si spenge ad indicare che il modo programmazione è terminato.
   Importante! Altrimenti il DR4024 riparte in modo programmazione.
- 7. Ora disconnettete la potenza ed il segnale dal binario principale

Attenzione! Aspettate almeno 30 secondi prima di rialimentare il Dr4024 di nuovo e ripristinare la tensione

Il DR4024 è ora resettato ai valori di fabbrica. L'indirizzo POM è stato resettato di nuovo a 9999 e il DR4024 ha l'articolo magnetico settato a 1. Accendendo l'articolo magnetico 1 può essere verificato se il Reset è andato a buon fine.



# **3.7** Programmazione di funzioni speciali CV per il pannello di controllo con esclusione del binario di programmazione

Alcuni pannelli di controllo (Uhlenbrock® Basis®, Daisy 2® Startset, Piko® SmartControl® light, etc.) alimentano il binario di programmazione solo durante la programmazione. Il LED verde vicino il connettore di alimentazione della DR4024 indica se il binario di programmazione è sempre alimentato. Se la luce non è accesa continuamente allora il binario di programmazione non è alimentato. In questo caso la DR4024 richiede una differente programmazione o una procedura di reset differente dal normale. Ouesta procedura è descritta in questa sezione.

- 1. Dopo aver verificato che il LED verde vicino al connettore di alimentazione non è accessa in modo fisso, sconnettere I connettori della alimentazione (POWER) e dei segnali (SIGNAL) dal binario di programmazione .
- 2. Collegare I connettori **POWER** e **SIGNAL** al binario principale sul pannello di controllo. Ora il **LED verde** accanto al connettore POWER dovrebbe accendersi permanentemente.
- Ora si prema il pulsante di programmazione sul DR4024.
   Il LED rosso si accenderà per indicare che il DR4024 è in modalità di programmazione
- 4. Disconnettere I connettori POWER **e** SIGNAL dal binario principale (Track Out).
- Riconnettere i connettori POWER and SIGNAL al binario di programmazione del pannello di controllo.
   I led verdi e rosso si spengono perchè il binario di programmazione non è costantemente alimentato.
   Il modo di programmazione della DR 4024 rimane immutato.
- 6. Selezionare la funzione di programmazione delle CV attraverso il binario di programmazione sulla centrale, sulla app o sul controller portatile e si programmi le CV scelte una dopo l'altra.

(Ulteriori informazioni sulla programmazione delle CV byte o delle CV possono essere reperite sul manuale operativo del pannello di controllo) Dopo che si sono cambiate tutte le CV desiderate, si deve uscire dal modo di programmazione della centrale prima di procedere con i passi seguenti.

- 7. Sconnettere I connettori POWER e SIGNAL dal binario di programmazione.
- Connettere I connettori POWER e SIGNAL al binario principale sul pannello di controllo Ora il LED verde vicino al connettore the POWER e quello rosso sono entrambi accesi di nuovo. Il LED rosso indica che la DR4024 è ancora in modo di programmazione.
- 9. Si prema ora il pulsante di programmazione sulla DR4024. Il LED rosso si spegne e il modo programmazione è terminato.

# 3.8 Reinizializzare la DR4024 alle impostazioni di fabbrica per le unità di controllo che disattivano il binario di programmazione

Alcuni pannelli di controllo (Uhlenbrock® Basis®, Daisy 2® Startset, Piko® SmartControl® light, etc.) alimentano il binario di programmazione solo durante la programmazione. Il LED verde vicino il connettore di alimentazione della DR4024 indica se il binario di programmazione è sempre alimentato. Se la luce non è accessa continuamente allora il binario di programmazione non è alimentato. In questo caso la DR4024 richiede una differente programmazione o una procedura di reset differente dal normale. Questa procedura è descritta in questa sezione.

1. Dopo aver verificato che il LED verde vicino al connettore di alimentazione non è accesso in modo fisso, sconnettere I connettori della alimentazione (POWER) e dei segnali (SIGNAL) dal binario di programmazione .

- 2. Collegare I connettori **POWER** e **SIGNAL** al binario principale sul pannello di controllo. Ora il **LED verde** accanto al connettore POWER dovrebbe accendersi permanentemente.
- 3. Ora si prema il pulsante di programmazione sul DR4024. Il LED rosso si accenderà per indicare che il DR4024 è in modalità di programmazione
- 4. Disconnettere I connettori POWER **e** SIGNAL dal binario principale (Track Out).
- Riconnettere i connettori POWER and SIGNAL al binario di programmazione del pannello di controllo.
   I led verdi e rosso si spengono perchè il binario di programmazione non è costantemente alimentato.
   Il modo di programmazione della DR 4024 rimane immutato.
- Selezionare la funzione di programmazione delle CV attraverso il binario di programmazione sulla centrale, sulla app o sul controller portatile (Ulteriori informazioni sulla programmazione delle CV byte o delle CV possono essere reperite sul manuale operativo del pannello di controllo) Per renizializzare alle impostazioni di fabbrica il valore decimale 8 deve essere scritto nella CV8. Dopo che si è scritta la CV 8, si deve uscire dal binario di programmazione della centrale prima del prossimo passo.
- 7. Sconnettere I connettori POWER e SIGNAL dal binario di programmazione.
- Connettere I connettori POWER e SIGNAL al binario principale sul pannello di controllo
   Ora il LED verde vicino al connettore the POWER e quello rosso sono entrambi accesi di nuovo.
   Il LED rosso indica che la DR4024 è ancora in modo di programmazione.
- 9. Si prema ora il pulsante di programmazione sulla DR4024. Il LED rosso si spegne e il modo programmazione è terminato.
- 10. Attenzione! Ora si sconnetta la connessione POWER e SIGNAL dal binario principale del pannello di controllo. Questo è assolutamente necessario per completare il RESET. Dopo circa 30 secondi la connessione desiderata può essere ripristinata.

La DR4024 è ora ripristinata alle impostazioni di fabbrica. L'indirizzo POM è stato nuovamente reimpostato su 9999 e la DR4024 ha di nuovo l'indirizzo dell'articolo magnetico 1. Cambiando l'indirizzo dell'articolo magnetico 1 si può verificare se il RESET ha avuto successo.

## 4.0 Ricerca guasti ed altro

# 4.1 IL pulsante rosso si spegne nuovamente sebbene il pulsante di programmazione non è stato di nuovo premuto.

Alcune unità centrali hanno il problema che dopo aver premuto il pulsante di programmazione della DR4024, il LED rosso si spegne di nuovo poco dopo l'attivazione della modalità di programmazione e la DR4024 termina automaticamente la modalità di programmazione.

Ciò accade se la locomotiva con indirizzo 9999 non è stata ancora attivata nella stazione centrale. Ciò può essere facilmente evitato "attivando" sempre "la locomotiva" con l'indirizzo 9999 prima di premere il pulsante di programmazione della DR4024.

#### Per evitare lo spegnimento del LED rosso, osservare la seguente procedura per la programmazione POM:

- 1. Definire una locomotiva con indirizzo locomotiva 9999 (DCC, 128 gradini di velocità) nel mouse centrale / multiplo o nell'app.
- 2. Attivare la "locomotiva" con indirizzo 9999 nel pannello di controllo accendendo e spegnendo nuovamente l'illuminazione (FO).
- 3. Premere il pulsante di programmazione sul DR4024 solo ora. Il LED rosso ora si accenderà continuamente per indicare che la DR4024 è nella
- 4. modalità di programmazione.
- 5. Ora si inizi a cambiare i CV desiderati tramite POM (indirizzo locomotiva 9999).
- 6. Per uscire dalla modalità di programmazione della DR4024, è necessario premere nuovamente il pulsante di programmazione.
- 7. Il LED rosso si spegne e indica che la modalità di programmazione è stata terminata.

## 5.0 Esempi di connessione

DR4024 MULTIPROTOCO

## 5.1 Opzioni di connessione. Connessione alimentazione e segnale



**Signal** Connessione al **binario principale Power** Connessione a **alimentatore esterno** Raccomandato per **operazioni normali** e per la programmazione **POM** 



🖉 diaikeiis

DR5000 DIGICENTRAL

**Signal** Connessione al **binario principale Power** Connessione al **binario principale** Alternativa per la connessione ad alimentatore esterno. Adatto per **operazioni normali** e per la programmazione **POM** 

Signal Connessione al binario principale Power Connessione al binario principale

00 00

### **5.2 Connessione della DR4102 e polarizzazione dei relay**



**DR4024 PRESET 1** 

## 5.3 Passaggio a livello con barriera e indicatori intercambiabili



## 5.4 Segnale ad Ala NL



🖉 digikeijs 🔛 🦉 🖉 🖉 🖉 🚛 🚃

### 6.0 Installazione e collegamento del servo

- I cavi di collegamento dei servo devono essere sempre i più corti possibile per evitare interferenze.
- Con cavi dei servo lunghi, utilizzare sempre cavi di collegamento intrecciati con una sezione di almeno 0,35 mm<sup>2</sup> per ridurre al minimo le interferenze.
- Posare sempre i cavi dei servo separatamente dagli altri cavi per evitare interferenze.
- Accertarsi sempre che la sorgente di tensione utilizzata possa fornire corrente sufficiente (A).
- Un alimentatore a commutazione è più adatto a questo scopo di un "vecchio" trasformatore CA.
- Non attorcigliare mai il cavo del servo a mano. Ĉiò può causare danni al riduttore del servo.
- La leva del servo deve essere sempre montata nella posizione centrale del servo. Rispettare il punto 3.2 di questo manuale.
- Assicurarsi sempre che il servo abbia sufficiente libertà di movimento durante l'installazione per evitare danni.
- Quando si avvita la leva del servo, assicurarsi che il servo non sia attorcigliato per evitare danni al riduttore.
- Quando si regolano le posizioni dei servo, assicurarsi che le parti di azionamento abbiano sufficiente libertà di movimento per evitare danni.

## 7.0 TAVOLA CV

CV	Defin	Range	Valore		
7	Versi			13	
8	Manu	fabbrica.		42	
17	Long	address (indirizzo lungo) high byte		192-255	231
18	Long	address (indirizzo lungo) low byte		0-255	15
47	Prese (questa	<b>ts / Presets 0-3</b> CV può essere solo scritta, la lettura non è possibile!)		0-3	0
Il decod cambiar	ler servo e CV m	DR4024 ha quattro preset per facilitare la programmazione. Ogni preset configura anualmente. Per informazioni dettagliate su questi preset, vedere pagina 24.	laDR4020 i	n modo da n	on dover
Valo	re Fu	nzione			
0	Imj	oostazione predefinita 0> 4 servo (1-4) e 4 uscite di commutazione separate (5-8)		(8 indirizzi)	
1	Imj	oostazione predefinita 1> 4 servo (1-4) con uscite di commutazione collegate (1-4)		(4 indirizz	zi)
2	Imj ind	oostazione predefinita 2> 4 servo con simulazione di massa (1-4) e 4 uscite di comr irizzi)	nutazione se	parate (5-8)	(8
3	Imj	oostazione predefinita 3> Passaggio a livello con lampeggiatore, 2 barriere e simula	zione di mas	ssa (2 indiriz	zi)
112	Frequ con b	enza di lampeggio per le uscite di commutazione t 7 attivo in CV117 - CV120. Il valore 20 è 90x al minuto.		0-255	20
113	I CV 1	13-116 hanno la stessa funzione dei servo 1-4.		0-255	2
- 116	Bit	Funzione	Valore		
	0-3				
	4-7	<ul> <li>Imposta la velocità del passo del servo.</li> <li>Il valore 15 è il più piccolo e il valore 0 è il più grande. 0 sta per 50 passi al secondo. 1 = 25 / s, 2 = 12 / s, 3 = 5 / s, 4 = 4 / s. etc Massimo Valore 15 = 1 passo/secondo.</li> <li>L'ultima impostazione in combinazione con i bit 0-3 commutati su 0 significa che il servo commuta tra le due posizioni estreme in 126 secondi!</li> </ul>	0 (0-15) *16		

### DR4024 Servodecoder Stand 2020-02-25

🧑 digikeijs®				
--------------	--	--	--	--

CV	Definizione CV	Range	Valore
117	I CV 117-120 hanno ciascuno la stessa funzione delle uscite di commutazione 1-4. Uscita di commutazione 1 (OUT 5)		0
	I bit 0-1 impostano il punto di commutazione per la posizione 'on' dell'uscita di commutazione assegnata.	0-51	
	I bit 4-5 impostano il punto di commutazione per la posizione "off" dell'uscita di commutazione assegnata.		
	Il valore 0 commuta il servo in modo indipendente		
	Il valore 1 cambia quando il servo assegnato raggiunge la posizione A		
	Il valore 2 cambia quando il servo assegnato raggiunge il centro tra i pupti A e B	128	
	n valore 5 cambia quando n servo assegnato raggiunge n centro tra i punti A e B.		
	Bit 7 = 1 L'uscita 1 lampeggia alla frequenza specificata nella CV 112.		
118	Commutazione dell'uscita 2 (OUT 6) Per le impostazioni, vedere CV117	0-179	0
119	Commutazione dell'uscita 3 (OUT 7) Per le impostazioni, vedere CV 117	0-179	0
120	Commutazione dell'uscita 4 (OUT 7) Per le impostazioni, vedere CV 117	0-179	0
121	Posizione A per servo 1 I CV 121-136 contengono le diverse posizioni finali dei servo. Ogni servo ha 4 posizioni finali: A, B, C, D. Queste posizioni finali possono essere selezionate usando la mappatura delle funzioni (vedi pagina 19).	0-255	224
122	Posizione C per il servo 1	0-255	176
123	Posizione B per il servo 1	0-255	32
124	Posizione D per il servo 1	0-255	80

<b>digikeijs</b> °		- 11	
--------------------	--	------	--

CV	Definizione CV	Range	Valore
125	Posizione A per il servo 2	0-255	224
126	Posizione C per il servo 2	0-255	176
127	Posizione B per il servo 2	0-255	32
128	Posizione D per il servo 2	0-255	80
129	Posizione A per il servo 3	0-255	224
130	Posizione C per il servo 3	0-255	176
131	Posizione B per il servo 3	0-255	32
132	Posizione D per il servo 3	0-255	80
133	Posizione A per il servo 4	0-255	224
134	Posizione C per il servo 4	0-255	176
135	Posizione B per il servo 4	0-255	32
136	Posizione D per il servo 4	0-255	80
137	I CV 137-140 contengono il valore della simulazione di massa.	0-63	0
	Se il valore non è uguale a 0, il servo sottrae o aggiunge questo valore alternativamente nella posizione finale, per cui il valore viene ridotto di 1 ogni volta fino a quando il valore è uguale a 0.		
	Ciò ha la conseguenza che il servo oscilla meno avanti e indietro quando si trova nella posizione finale. Perché ciò funzioni, la posizione finale + BounceValue deve essere inferiore a 255 e la posizione finale - BounceValue più di 0.		
138	Valore di simulazione di massa per Servo 2 (vedi CV137)	0-63	0
139	Valore di simulazione di massa per Servo 3 (vedi CV137)	0-63	0
140	Mass Simulation Value for Servo 4 (see CV137)	0-63	0

### 7.1 Mappa delle funzioni

La tabella seguente mostra come collegare le diverse uscite del modulo DR4024 (1-8) al pannello di controllo del turnover del pannello di controllo. Ciò può essere utile se si desidera commutare più uscite contemporaneamente tramite un tasto. Se si desidera cambiare più uscite in un gruppo con un tasto funzione, quindi aggiungere i valori.

Esempio 1 (grigio): il pulsante 2 attiva la posizione A del servo 1

Valore del programma 1 con CV147

Esempio 2 (nero): il pulsante 3 attiva la posizione servo 2 C ON

Valore del programma 4 con CV154

Esempio combinato: pulsante 6 commuta servo 3 posizione A + servo 4 posizione B + USCITA 8 ON Programma Valore 16 + 128 = 144 per CV171 e valore 8 per CV173

					POSIZIONE DEI SERVO A, B, C, D							
	Stato	tato CV (A+B)	CV CV	CV Output	S1 (A)	S1 (B)	S2 (A)	S2 (B)	<b>S3</b> (A)	S3 (B)	S4 (A)	S4 (B)
	State		(C+D)	output	Α	B	Α	В	А	B	Α	В
					С	D	С	D	С	D	С	D
					OUT 5	OUT 6	<b>OUT 7</b>	OUT 8				
Pulsante	ON	141	142	143	1	2	4	8	16	32	64	128
1	OFF	144	145	146	1	2	4	8	16	32	64	128
Pulsante	ON	147	148	149	1	2	4	8	16	32	64	128
2	OFF	150	151	152	1	2	4	8	16	32	64	128
Pulsante	ON	153	154	155	1	2	4	8	16	32	64	128
3	OFF	156	157	158	1	2	4	8	16	32	64	128
Pulsante	ON	159	160	161	1	2	4	8	16	32	64	128
4	OFF	162	163	164	1	2	4	8	16	23	64	128
Pulsante	ON	165	166	<b>167</b>	1	2	4	8	16	32	64	128
5	OFF	168	169	170	1	2	4	8	16	32	64	128
Pulsante	ON	171	172	173	1	2	4	8	16	32	64	128
6	OFF	174	175	176	1	2	4	8	16	32	64	128
Pulsante	ON	177	178	179	1	2	4	8	16	32	64	128
7	OFF	180	181	182	1	2	4	8	16	32	64	128
Pulsante	ON	183	184	185	1	2	4	8	16	32	64	128
8	OFF	186	187	188	1	2	4	8	16	32	64	128

I numeri VERDI sono le impostazioni predefinite per SERVO 1-4 I numeri ROSSI sono le impostazioni predefinite per USCITA 5-8.

www.digikeijs.com

### 7.2 Presets (Preimpostazione 1-4)

Esistono quattro set di CV preimpostati per facilitare la programmazione. Questi preset sono chiamati con il CV47. L'impostazione in CV47 imposta automaticamente alcuni effetti e impostazioni predefiniti. Non è possibile leggere il CV 47.

### Preset 0 (Preimpostazione 0) (predefinito)

4 servo (1-4) e 4 uscite di commutazione separate (5-8) L'impostazione predefinita 0 fornisce automaticamente al modulo 8 indirizzi. Ind. 1-4 sono usati per le 4 uscite servo. Ind. 5-8 sono assegnati per le 4 uscite di commutazione aggiuntive OUT5 - OUT8.



**digikeijs**°

### **Preset 1 (Preimpostazione 1)**

4 servo (1-4) collegati alle uscite di commutazione (1-4)

L'impostazione predefinita 1 fornisce automaticamente al modulo 4 indirizzi (1-4).

Le uscite di commutazione aggiuntive sono collegate alle uscite servo. Le uscite di commutazione aggiuntive vengono commutate non appena il rispettivo servo raggiunge la posizione centrale. Utilizzare questa preimpostazione se si desidera polarizzare un crossover tramite un relè DR4102.

### Preset 2 (Preimpostazione 2)

4 servo con simulazione di massa (1-4)

e 4 uscite di commutazione separate (5-8)

L'impostazione predefinita 2 fornisce automaticamente al modulo 8 uscite.

Ind. 1-4 sono assegnati per le 4 uscite servo S1-S4, per cui la simulazione di massa viene automaticamente attivata per ciascuna uscita servo.

Ind. 5-8 sono assegnati per le 4 uscite di commutazione aggiuntive OUT5 - OUT8.



