### DR5052-DIGITURN Module pour plaque tournante

### Manuel de l'utilisateur VF

Firmware 1.2.0

En date du 12/07/2019



© Copyright 2005 - 2016 digikeijs, les Pays-Bas. Tout droits réservés. Aucune information, image ou partie de

ce document ne peut être copié sans l'accord préalable

www.digikeijs.com



1

**digikeijs**®

#### 🕜 digikeijs 🛛 🔛

2

#### 1 Table des matières

1.0	INDEX	PAGE
1.1	Table des matières	2
1.2	La garantie et son application	3
1.3	Informations légales	3
2.0	Caractéristiques du module	4
2.1	Informations générales sur le décodeur	4
2.2	Caractéristiques techniques	5
2.3.0	La connectique et interfaces du DR5052	6
2.3.1	La connectique du DR5052-M(pour Marklin)	7
2.3.2	La connectique du DR5052-R(Pour ROCO)	7
2.3.3	La connectique du DR4188-DC	8
2.3.4	La connectique du DR5052-Step	8
3.0	Configuration du programme	9
3.1	Introduction	10
3.2	Télécharger le programme	10
3.3	Installation du programme	11
3.4	Connexion au PC via l'USB	14
4.0	Programmation	15
4.1	Configuration du programme	16
4.2	Utilisation de L'USB	17
4.3	R à Z à la configuration d'usine	18
4.4	Mises à jours des Programmes	19
4.5	Version du firmware	20
4.6	Utilisation du LocoNet	21
4.6.0	Propriétés du module 1er partie	22
4.6.1	Propriétés du module 2iem partie	23
4.7	Utilisation du « DR SCRIPT »	24
4.8	Configuration de la plaque tournante	25
4.8.0	Réglages pour tout type de mode	25
4.8.1	Réglages « pro » de la vitesse	26
4.8.2	Réglage « pro » pour les feux de signalisation	27

	INDEX	PAGE
4.8.3	Synchronisation du pont	28
4.9	Ajout de voie	29
4.10	Paramétrage des voies en mode « BASIC»	30
4.11	Paramétrage des voies en mode « BASIC+ » et « PRO »	31
4.12	Propriété du détecteur global	32
4.13	Utilsation avec du S88N(version « plus» et « pro»)	33
4.13.1	Contrôle du pont via le bus S88N	34
5.0	Contorle du pont tournant	<u>35</u>
5.1	Plaque avec l'utilitaire de contrôle (Fleischmann)	36
5.2	Plaque avec l'utilitaire de contrôle (Marklin)	37
6.0	Exemples de connexions	<u>38</u>
6.1	Fleischmann HO;N et ROCO TT version basic en 2rails	39
6.2	Marklin HO version basic en 3 rails	40
6.3	ROCO version basic en 2 rails	41
6.4	Fleischmann HO;N et ROCO TT version « plus »en 2rails	42
6.5	Marklin HO version « plus » en 3 rails	43
6.6	ROCO HO version « plus »en 2 rails	44
6.7	Pont tournant Arnold version Basic	45
6.8	Connexion d'un moteur pas à pas au DR5052	46
6.9	Pont tournant Marklin ech Z version Basic	47
7.0	Annexes	48
7.1	Comparaison du protocoles Marklin et de celui du DR5052	48
7.2	Comparaison du protocoles Fleischmann et de celui du DR5052	49

#### **1.2** La garantie et sont application

Tous nos produits ont une garantie constructeur de 24 mois mais s'il vous plait prenez le temps de bien lire ce manuel d'instructions soigneusement.

Tout dommage ou destruction dût au non respect de ce manuel entraîne une annulation de la garantie. Note : Aucune garantie n'est possible si le boîtier du DR5013 a été ouvert.

#### **1.3 Informations légales**

Tous les droits, modifications, frappe et erreurs d'impression et des options de livraison sont réservés. Les spécifications et illustrations sont sans engagement et non contraignant. Toutes les modifications apportées au matériel, firmware et logiciels sont réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception du produit, le logiciel et /ou firmware sans préavis

#### Copyright

Toutes instructions ou/et téléchargements par les utilisateurs Digikeijs écrites sont protégés. La duplication totale ou partielle est interdite sans le consentement écrit de Digikeijs.

#### 2.0 Caractéristiques du module 2.1 Informations générales sur le module

Le DR5052 est un module pour plaque tournante qui peut contrôler presque tout les ponts du marché. Tous les protocoles de contrôle courants sont pris en charge. Lorsque vous utilisez le DR5052 dans sa version Basic ou Basic Plus, aucune modification de la plaque tournante n'est nécessaire, la plaque tournante peut être connectée et utilisée "sortie de boite ". Pour celles de chez Roco® et Märklin® des adaptateurs correspondants sont disponibles, sans eux impossible de les exploiter en version Basic ou Basic Plus. Pour la version professionnelle, nous proposons un kit de conversion complet comprenant une carte gigogne pour un décodeur Plux22 (décodeur non fourni). La polarité de la voie du pont s'inverse directement dans le DR5052 lors d'un « 180 », aucun matériel supplémentaire n'est donc requis. De plus un détecteur **RailCom®** et un de **rétrosignalisation** pour la voie du pont sont également intégrés.

DR5052 Basic	La position est détectée par le verrou du pont il y a donc un "clic" à entendre à chaque sortie. Le freinage lent sur le revêtement choisi est possible. Le contrôle du moteur est effectué directement via le DR5052. La vitesse peut être réglée individuellement via le programme.
DR5052 Basic Plus	La détection de position est effectuée via des capteurs de rétrosignalisation connectés aux voies. Le déverrouillage du pont est effectué une fois et reste déverrouillé jusqu'à ce que le DR5052 détecte l'embranchement choisi. Après, le DR5052 freine et place le pont lentement en. Une fois la position atteinte, le pont se verrouille à nouveau en toute sécurité. Le DR5052 contrôle directement le moteur et La vitesse du pont est réglable via l'interface du programme.
DR5052 « Pro »	En plus de la version basic plus. Le contrôle du moteur est effectué via un décodeur de Locomotive (PluX22). En fonction du décodeur utilisé, la compensation de charge est disponible. Bien sûr, vous pouvez également utiliser le son (celui du décodeur) en guise de playback. La lumière de la passerelle, les signaux d'entrée et de sortie peuvent également être contrôlés si le décodeur utilisé possède des sorties fonctions. La vitesse maximale (CV5), l'accélération (CV3) et la décélération (CV4) sont programmables directement via l'interface du DR5052.

#### Prérequis pour l'utilisation du DR5052 :

La plaque tournante doit être mécaniquement et électriquement irréprochable !

Il est important que l'électroaimant (Fleischmann<sup>®</sup> ou similaire) du mécanisme de verrouillage de la plaque tournante s'ouvre complètement. Il ne doit pas y avoir de cliquetis pendant la rotation une fois le pont déverrouillé !

Le DR5052 est directement alimenté par la voie mais peut également être utilisé via une alimentation externe en courant continu. Cette alimentation externe doit toujours être utilisée si la tension de voie est inférieure à 16V. En effet une tension inférieure à 16 V ne permet pas un contrôle de la plaque en toute sécurité !

#### Attention!

En principe, les connecteurs de voie du pont tournant doivent être isolés des voies de la remise des deux côtés! Ceci doit être observé afin d'éviter tout court-circuit. Les voies peuvent ensuite être alimentées normalement en tension d'exploitation ou via un capteur de rétrosignalisation. La polarité des voies du pont peut être réglée via l'interface du programme.

Les borniers sont prévus pour des câbles compris entre 0,25 mm2 (Plaque tournante et détection) et 0,5 mm2 (alimentation par la voie). Pour les borniers de 0,25 mm2, utilisez un tournevis avec une panne de 0,3 × 1,8 mm (par exemple, Wera<sup>®</sup> 118004). D'autres tailles pouvant endommager les connexions.

Alimentation	Tension de la voie	e d'exploitation.	
	Possibilité d'une alimentation extrene en CC de 16 à 19 V/2A maximum.		
	Le DR5052 est dir	ectement alimenté par la voie mais peut également être utilisé via une alimentation externe en courant continu. En effet une	
	tension de voie in	férieure à 16 V ne permet pas un contrôle de la plaque en toute sécurité !	
Intensité maxi pour la voie	2A		
Intensité maxi pour le pont tournant	1A		
Railcom	Détecteur Railcon	n pour la plaque tournante.	
Rétrosignalisation	Rétrosignalisatior	pour l'indication d'occupation de la plaque tournante.	
	Rotation du pont/	/position de garage/Arrêt d'urgence.	
Plaques supportées	Fleischmann	Pour le HO et le N toutes*(toute options possibles).	
	Marklin HO	Toutes*avec l'adaptateur DR5052-M(toute options possibles).	
	Marklin Z	Uniquement en version Basic et avec une alimentation externe(firmware 1.2.X)	
	ROCO HO	Avec l'adaptateur DR5052-R(uniquement en Basic,pour Basic plus et "Pro" en attente).	
	ROCO TT	Comme pour Fleischmann(toute options possibles).	
	Arnold N	Uniquement en version Basic et avec pont de diode(firmware 1.2.X)	
	Moteur pas à pas	Avec l'adaptateur DR5052-Step, avec une consommation de 1A(firmware 1.2.X)	
Sets disponibles**	DR5052-BASIC	Contenu du set:DR5052,Câble USB et un câble LocoNet	
	DR5052-EXT	Contenu du set:DR4088-OPTO,Adaptateur DR4188-DC,CâBle RJ45 de 1mt.(Pour les versions:BASIC PLUS et "pro" pour numéroter les voies)	
	DR5052-R	Contenu du set:DR5052-R, et un câble RJ45 de 25cm.(Pour la plaque tournante HO)	
	DR5052-M	Contenu du set:DR5052-R, et un câble RJ45 de 25cm.(Pour la plaque tournante HO.)	
	DR5052-PRO	Contenu du set: une platine DR5052-PRO et une platine pour décodeur PLUX22.	

\*)Les très vielles plaques tournantes en tôle ne peuvent pas être contrôlés pour le moment.

\*\*)Selon le choix d'implantation, l'installation correspondants doit être affectée.

Pour la plaque tournante Fleischmann® H0 à 16 voies s'utilsera comme variante Basic-Plus:1x DR5052-BASIC, 2x DR5052-EXT.

Pour a plaque tournante Roco® H0 à 16 voies doit être utilisé en version Basic-Plus:1x DR5052-BASIC, 1x DR5052-R, 2x DR5052-EXT

Attention! Avec un système numérique à masse commune (Uhlenbrock par exemple) Le DR5052 ne sera utilisable qu'en version <u>BASIC</u> et <u>sans LocoNet</u>, sous peine de dommages du module ou de la centrale.

**digikeijs**®

#### 

6

#### **2.3 La connectique et interfaces du DR5052**

1	S88 IN	<b>588 IN</b> Connexion à un module s88 de rétrosignalisation			
2	L&R	<b>R</b> Mesure la tension de connexion à la voie(voir P42/45			
3	Connex	ion au moteu	ır du pont tournant		
	Υ	Jaune	Code couleur Fleischmann		
	G	Gris	Code couleur Fleischmann		
	R	Rouge	Code couleur Fleischmann		
4	Connex	ion au rails du	u pont tournant		
	Υ	Jaune	Code couleur Fleischmann		
	Υ	Jaune	Code couleur Fleischmann		
5	LocoNe	t	Connexion 1		
6	LocoNe	t	Connexion 2		
7	Led Rou	ıge	3 flashs pour rotation à gauche.		
	Rapide	de Clignotement rapide =rotation rapide.			
	Moyen	en Clignotement moyen =rotation lente.			
	Arrêt Clignotement lent =rotation lente à arrêt.				
8	8 Bouton pour sens horaire				
9	9 Bouton pour effctuer un 180°				
10	Bouton	pour sens an	tihoraire		
11	Led Rou	ıge	3 flashs pour rotation à gauche.		
	Rapide	Clignotemen	t rapide =rotation rapide.		
	Moyen Clignotement moyen =rotation lente.				
	Arrêt	Clignotemen	t lent =rotation lente à arrêt.		
12	12 Led Verte				
	on	Pont tournar	nt en attente		
	off	sortie de l'emprise de la plaque tournante			
	flash	Voie de gara	ge validée		
12	13 entrée alimentation K et l				



#### 2.3.1 La connectique du DR5052-M(pour Marklin)

Cet adaptateur est obligatoire pour connecter une plaque tournante Märklin<sup>®</sup> au DR5052 pour les versions Basic, Basic-Plus et « Pro ». (Veuillez noter les exemples de connexion aux points 6.2 et 6.5.) Les kits d'installation correspondants sont disponibles dans la boutique en ligne.

1	Connecteur mâle à enficher dans le DR5052
2	L&R connexion pour la mesure de la tension des vois de garage.
3	<b>Connexion S88N out.</b> Connexion d'un module de rétrosignalsation via un retour de masse sur le pont (voir les exemples de connexions).
4	Connecteur mâle à enficher pour la plaque tournante.
5	Cavalier déterminant si la plaque tournante est 2 ou 3 fils



#### 2.3.2 La connectique du DR5052-R(Pour ROCO)

Cet adaptateur est obligatoire pour connecter une plaque tournante ROCO au DR5052 pour les versions Basic, Basic-Plus et « Pro ». (Veuillez noter les exemples de connexion aux points 6.3 et 6.6.) Les kits d'installation correspondants sont disponibles dans la boutique en ligne.

1	Connecteur mâle à enficher dans le DR5052
	(Connecteur à, 9 pôles ,il y a 2 pôles de plus que sur le DR5052 ,ils sont sans fonction.)
2	L&R connexion pour la mesure de la tension des vois de garage.
3	<b>Connexion S88N out.</b> Connexion d'un module de rétrosignalsation par des capteurs au rials(voir les exemples de connexions).
4	Connecteur mâle sur la carte véroboard à enficher vers la plaque tournante.
5	Position du cavalier pour message intrene ou externe (voir Les paramétrages ROCO)



7

#### 2.3.3 La connectique du DR4188-DC

Cet adaptateur est obligatoire pour connecter une plaque tournante pour les versions Basic-Plus et « Pro ». (Veuillez noter les exemples de connexion aux points 6.4;6.5 et 6.6.) Les kits d'installation correspondants sont disponibles dans la boutique en ligne.

1	Connecteur mâle vers un DR4088-OPTO	
2	Borniers pour connecter les capteurs de « rétro » à la voie. (Veuillez noter les exemples de connexion aux points 6.4;6.5 et 6.6.)	



**digikeijs**°

#### 2.3.4 La connectique du DR5052-Step

Cet adaptateur est obligatoire pour connecter une plaque tournante équipée d'un moteur pas à pas.Les kits d'installation correspondants sont disponibles dans la boutique en ligne.

1	Connecteur mâle à enficher dans le DR5052 (Connecteur à, 9 pôles ,il y a 2 pôles de plus que sur le DR5052 ,ils sont sans fonction.)
2	<b>Bornier pour connecter le moteur pas à pas.</b> Veuillez noter l'exemple de connexion aux points 6.8.)
3	Connexion aux voies du pont tournant.





8

# 3.0 Configuration du programme

**digikeijs**®

9

Attention!!!!!

Il peut arriver que la connexion USB avec le PC se perde si le DR5052 reste connecté en permanence via l'USB pendant que l'entrée « voie »du DR5052 est alimentée. Pour cette raison, nous recommandons l'utilisation d'un isolateur USB.

www.digikeijs.com

#### 3.1 Introduction

Une connexion USB est requise pour configurer le DR5052.

SVP utilisez un câble USB A ver USB mini.

#### Configuration système requise:

- Un processeur Intel pentium ou AMD Atlhon64.
- Microsoft Windows 7 service pack 1 ou supérieur.
- 1 Gb de RAM en 32 bit ou 2GB de RAM en 64 bit.
- 100 Mo d'éspace libre sur la disque.
- Moniteur avec une résolution de 1024 X 768(1200 X 800 recommandé).



#### 3.2 Télécharger le programme

Ne connectez pas encore votre module au PC tant que le programme n'est pas installé.

Le programme est téléchargeable sur le site de DIGIKEIJS:

https://support.digikeijs.com/hc/en-us/sections/360000481237-DR5052

PDF	DR5052 Einbauanleitung Profi Set	17-07-2019		Ŧ
	Software/Firmware Version 1.3.0	29-10-2019	All	÷
	TurnTable Flm Motor (LokProgrammer4)	16-07-2019	All	Ł
()	Version / Update information	29-10-2019	All	÷

#### 3.3 Installation du programme

Après avoir téléchargé avec succès le programme et l'utilitaire, l'installation de ce dernier peu commencer en double cliquant sur le fichier « DR5052.EXE ».

#### Assurez vous bien d'avoir les droit d'administrateur.



#### Attention!!!!!

#### Connectez seulement votre DR5052 seulement si l'instalation du soft et des pilotes est un succès.

L'écran suivant apparaît après quelque seconde. Ensuite, cliquez sur « Next »

Der Compute geschützt	r wurde durch	Windows
Von Windows Defender S verhindert. Die Ausführung	martScreen wurde der Start g dieser App stellt u. U. ein F	einer unbekannten App Risiko für den PC dar.
App: DR5 <u>013.exe</u>		
Herausgeber: Unbekannt	er Herausgeber	
	Trotzdem ausführen	Nicht ausführen
		41

j 🛱 DR5052 Configuration and Drivers - InstallShield Wizard			
digikeijs	Welcome to the InstallShield Wizard for DR5052 Configuration and Drivers		
The InstallShield(R) Wizard will install DR5052 Configuration and Drivers on your computer. To continue, dick Next.			
WARNING: This program is protected by copyright law and international treaties.			
	< Back Next > Cancel		

Si vous voulez changer le fichier cible pour l'emplacement du logiciel, vous devrez procéder comme la fenêtre ci-dessous. En cliquant sur « Change »

记 🕞 🖓	Configuration and Drivers - I	nstallShield Wizar	ď	x
Destinati Click Nex	<b>ion Folder</b> xt to install to this folder, or clic	k Change to install	to a different folde	gikeijs <sup>.</sup>
	Install DR5052 Configuration C:\Digikeijs\DR5052 Configura	and Drivers to: ation and Drivers\		Change
InstallShield -		< Back	Next >	Cancel

Maintenant suivez les instructions de l'écran d'état d'installation et cliquez sur « Install » si vous êtes d'accord.

🞼 DR5052 Configuration and Drivers - InstallShield Wizard	x
Ready to Install the Program       image: mail of the second	
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard. Current Settings:	
Setup Type:	
Typical	
Destination Folder:	
C:\Digikeijs\DR5052 Configuration and Drivers\	
User Information: Name: FG 04 Company: Hewlett-Packard Company	
InstallChield	
< Back Install Cancel	

Maintenant la configuration du programme et les pilotes sont bien installé et Windows vous demandera quelque minutes de patience si vous voulez utiliser le logiciel Digikeijs. Quand l'installation est terminée, la dernière fenêtre apparaît et pressez « Finish », maintenant le programme de configuration et les pilotes sont installés.



#### 🕥 digikeijs 🛛 🔛 📕

#### 3.4 Connexion au PC via l'USB

Maintenant avec l'icône du programme sur votre bureau, vous pouvez démarrer ce dernier, mais ne le démarrer surtout pas si une des étapes précédente a échouée! Dans le cas d'échec à l'installation, désinstallez et réinstallez le tout et effectuez un redémarrage système.

La première connexion au PC se fait avec le câble mini-USB fourni avec le DR5052. Windows vas détecter un nouveau périphérique et installera les pilotes (drivers). Attendez que le processus se termine complètement et vous recevrez un message de Windows indiquant que le périphérique est correctement installé. Windows lui assignera un port COM au DR5052 qui lui sera réservé. (l'attribution du port COM dépend de la configuration de votre ordinateur.) Dans notre exemple le port COM à le **N°412**. De plus se port servira d'interface de communication avec le protocole « **DR.Command** ».



## 4.0 Programmation

**digikeijs**®

Attention!!!!!

Il peut arriver que la connexion USB avec le PC se perde si le DR5052 reste connecté en permanence via l'USB pendant que l'entrée « voie »du DR5052 est alimentée. Pour cette raison, nous recommandons l'utilisation d'un isolateur USB.

www.digikeijs.com

#### 🕜 digikeijs 🛛 🔛 🖌

#### 4.1 Configuration du programme

Les différentes options de configuration sont facilement accessibles en cliquant les icônes des connexions respectives.

- 1) Propriétés du bus S88N
- 2) Propriété du détecteur du pont tournant
- 3) Fonctionnalité de l'USB/Mise à jour programme
- 4) Sortie de l'application
- 5) N° de série du DR5052
- 6) Propriétés du module
- 7) Fonctionnalité LocoNet
- 8) Accès au manuel d'instruction
- 9) Fonctionnement/configuration de la plaque tournante



#### 4.2 Utilisation de L'USB

1) Onglet de sélection d'un DR5052 connecté via USB et ou est lu le numéro de série

x

- 2) Port COM pour le Protocole « DR.Command »
- 3) Mise à jour du firmware
- 4) Remise à zéro ou « configuration usine »
- 5) Sortie/éffacé

DR5052-USB Properties



DR5052 -		5052A0000001 ~ 1
Ports Dr.Command		COM12 <b>2</b>
Firmware DR5052 version Latest version	1.0.1 1.0.1	Update DR5052
		Reset 4

Il est possible de faire une remise à zéro du DR5052 en le remettant au « Factory défauts »(ou paramètres usine).

Dans le menu de configuration USB enfoncez la touche « Reset » afin de remettre le DR5052 au paramètres usine par défaut.



**digikeijs**®

#### 4.4 Mises à jours des Programmes

Le développement du logiciel pour le DR5052 est continu et en quête de perpétueles d'améliorations. Avec une mise à jour du firmware vous embarquerez les dernières améliorations du programme. Un nouveau firmware est intégré dans chaque nouvelle configuration .Mais avant toute mise à jour ,il est recommandé de sauvegarder la configuration actuelle en utilisant l'onglet « Import/Export setting ».

Il est impératif de désinstaller l'ancienne version du logiciel avant de charger la nouvelle mise à jour.

#### Méthode:

- 1) En premier désinstallez la version actuellement sur votre PC.
- 2) Déconnectez le DR5052 de l'ordinateur.
- 3) Téléchargez La nouvelle version sur notre site Web.
- 4) Installez les nouveaux fichiers et programme.
- 5) Connectez le DR5052 à l'ordinateur avec le câble USB.
- 6) Ouvrez la configuration logiciel via l'icône sur le bureau.
- 7) Allez dans le menu USB 2.0.
- 8) Utilisez le bouton « Update DR5013 » pour mettre à jour le firmware.

IMPORTANT:Ne surtout pas déconnecter le module du PC pendant la mise à jour du firmware! Cela pourrait rendre votre DR5052 inutilisable.

IMPORTANT!!!Avant la mise à jour, pensez bien à faire une sauvegarde de votre configuration actuelle,car pendant la mise à jour le DR5052 se remet en configuration usine. Donc vérifiez tous vos réglages après l'actualisation.

ike	ijs° 📁
	5052A0000001
	COM12
1.0.1	
1.0.1	Update DR5052
	<b>ike</b> 1.0.1 1.0.1

**digikeijs**°



#### 4.5 Version du firmware

version	date	Caractéristiques et remarques
1.0.0	2/12/2018	Première version pour les béta testeurs
1.0.0	2/12/2018	Première Instructions
1.0.0	2/12/2018	Exemples de connexions
1.2.0	3/04/2019	Implémentation de la plaque Arnold
1.2.0	3/04/2019	Implémentation pour les moteur pas à pas
1.2.X	13/05/2019	Implémentation de la plaque Marklin Z

#### 4.6 Utilisation du LocoNet

1) Monitoring de rétrosignalisation Loconet.Les différentes couleurs indiquent le type de bus de rétrosignalisation.

2)	Rapport RailCom.	vous sélectionnez ici les commandes LocoNet à utiliser pour envoyer le message railcom.	
	Multi Sense Standard	La commande OPC-MULTI_Sense original est utilisée(compatible avec Digitrax et Bluecher).	
		Il y a une restriction sur l'intervalle d'adressage avec »Locomotive adress ou block adress »quand le sens de circulation est envoyé.	
	Multi Sense long	Une nouvelle commande OPC-MULTI_Sense est envoyée:il n'y a pas de restriction sur l'intervalle d'adresse.	
	Multi Sense Both	Une commande de latence est tranmise(long et standard)à l'unité centrale.	
3)	RailCom sense direction	Là vous pouvez sélectionner le sens d'enraillement qui sera rapporté sur le panneau de control.	
	Off	Aucune information sur le sens est transmise.	
	In blockadresse	Le sens de pose sur la voie est transmis à l'adresse du block(avec un max de 2048 adresses).	
	In lokadresse	Le sens de pose sur la voie est transmis à l'adresse de la locomotive (avec un max de 4095 adresses).	
- `			

- 4) Validations des nouveaux paramétres.
- 5) Sortie sans validation.



**digikeijs**®

#### 🕜 digikeijs 🛛 🔛 🗮 📕

#### 4.6.0 Propriétés du module 1er partie

- 1) Affiche de la fenêtre de log.
- 2) Sélection du langage.
- 3) Adresse du module en LocoNet.
- 4) Rapport des capteurs de rétrosignalisation après la mise sous tension.
- 5) Temps d'attente après le rapport d'état occupé du capteur.
- 6) Import/Export de la configuration du module.
- 7) Validations des nouveaux paramètres.
- 8) Sortie sans validation.

- 9) Utilisation du second canal RailCom.4 adresses peuvent être détectées par un seul capteur.
- 10) Nombre de bits comptés avant envoie d'un message.\*
- 11) Nombre de bits RailCom comptés avant la reconnaissance du sens de circulation.\*
- 12) Temps d'attente avant d'avoir une mesure fiable pour la reconnaissance du sens de circulation.
- 13) Détection RailCom avec affichage.
- \*La détection est plus rapide avec une valeur plus basse mais risque de train fantôme.
   Remarque:Toutes ces fonctions ne sont pas supportées par tout les décodeurs.
   Reportez vous à la notice de ces derniers pour plus de détail.





#### 4.6.1 Propriétés du module 2iem partie

- 1) Caractéristique propre à Digitrax pour annoncer les adresses courtes de locomotives.
- 2) L'adresse du block est envoyé par Digitrax seulement en cas de numéro pair .Le DR5013
- 3) Rapport sur la vitesse de la locomotive à l'unité centrale via le RailCom.
- 4) Pour éviter que trop de message ne soit envoyé à la centrale quand les valeurs changent
- 5) Rapport sur la qualité du signal pour les messages RailCom à la centrale.

Le méssage est rapporté par le décodeur en %.

**0%** Toutes les commande arrivent(Loco ou voie propres).

100% Les commandes échouent (loco ou voie sales).



- 6) Tous les messages qui prennent cette valeur ne sont pas reportés à la centrale.
- 7) Une valeur « Delta » peu être saisie si trop de messages ne sont envoyés à la centrale

**digikeijs**®

8) Rapport sur le contenus des paquets des locomotives à la centrale via RailCom.

#### \*Exemple:

		ualaur C	Dalta - 4
1.	1er mesure	valeur =10	

2. 1er mesure valeur =3

2iem mesure valeur = 9 Delta = 6

- 3. 1er mesure valeur =12
  - 2iem mesure valeur = 1 Delta = 11

Paramétrage du « Delta » = 6 , les valeurs des mesures 2 et 3 sont reportées et des premières supprimer.

Remarque:Toutes ces fonctions ne sont pas supportées par tout les décodeurs. Reportez vous à la notice de ces derniers pour plus de détail.

#### 4.7 Utilisation du DR.Script

Avec l'apparition de notre DR5000, tous les produits de la ligne DR5xxx contiennent le protocole de langage pour la commande « Dr.Command ». Pour utiliser facilment « Dr.Command » et sa puissance, nous avons développé Dr.Script.

En bref, « Dr.Script » est un langage de script BASIC / Assembleur avec lequel vous pouvez envoyer des messages de commande « Dr.Command « et accéder directement à de nombreuses fonctionnalités internes à partir de votre produit DR5xxx. Toute les spécifications de « Dr.scprit » sont disponible dans un document séparé.

- 1) Ouverture d'un script depuis un fichier cible.
- 2) Si l'onglet est coché, c'est le dernier script utilisé qui sera automatiquement chargé.
- 3) Sélection de l'imprimante.
- 4) Aide et débobage
- 5) Mode débobage
- 6) Mettre en œuvre le script sélectionné.
- 7) Mise en pause/arrêt du script en court.
- 8) Arrêt complet du script en court.
- 9) Enregistré le script.



#### **Configuration de la plaque tournante** 4.8

Suivant le type de plaque tournante, le protocole utilisé, la connexion voie, le nombre de capteur de « rétro », autres caractéristique propre à la plaque et la dépendance au décodeur choisi, un bon nombre d'option peuvent êtres sélectionnées dans le programme.

#### 4.8.0 Réglages pour tout type de mode.

- Le type de plaque tournante.(défini le type de contrôle du pont) 1)
- 2) La marque de plaque tournante.
- 3) Définition de l'adresse de base qui contrôlera les adresse de fonction au 12) démarrage de la plaque tournante (voir annexe 7.1 et 7.2).
- 4) Première adresse d'aiguillage qui lui sera donnée 0=ROCO (attention au décalage de +4) 1=Article magnétique répondant à la normes RCN 213(par default).
- 5) Mode de fonctionnement du DR5052.
- 6) N° du capteur d'occupation pour le pont tournant.
- N° du capteur de retour RailCom pour le pont tournant. 7)
- 8) N° du capteur pour l'arrêt ou la rotation du pont tournant.
- 9) N° du capteur pour provoquer l'arrêt d'urgence du pont tournant

General			
Turntable Type	Fleischmann H0		
C Type 🔲 Mode	2L= ~ Positions 48 *		
Control Protocol	Fleischmann		
Base Turnout Address	200		
Base module address	1		
Controller Type	DR5052 Basic		

- 10) Angle en degré pour une rotation rapide.
- Rotation rapide du pont. 11)
- Rotation lente pour de court mouvement (par Ex de voie à voie).
- 13) Vitesse lente jusque l'arrêt complet du pont.
- Compensation de la vitesse de rotation. Si la platine tourne plus vite dans une direction, cela peut 14) être compensé.
  - La valeur positive tourne plus vite vers la droite que vers le gauche.
  - La valeur négative tourne plus lentement vers la droite que vers la gauche.
- La Rampe d'accélération à la même fonction que la CV 3 d'un décodeur de locomotive. 15)
- La Rampe de freinage fait l'inverse du point 15) comme la CV 4 d'un décodeur de locomotive. 16)
- Control de la fréquence du PWR pour le moteur du pont tournant. 17
- 18) Validation de la configuration.
- Abandon ou sortie sans validation. 19)



#### 4.8.1 Réglages « pro » de la vitesse

Le DR5052 peut également contrôler la plaque tournante à l'aide d'un décodeur locomotive. Cela permet de contrôler la charge du moteur d'entraînement, d'éclairer la passerelle, de commutez les signaux d'entrée et de sortie sur le pont et bien sûr de le sonorisé. Pour une utilisation en professionnelle, il est impératif de convertir la plaque tournante. A cet effet un kit Un kit de conversion est disponible .il suffit juste d'acheter en plus un décodeur locomotive au format PLUX22 avec le nombre de sorties de fonctions correspondante. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation sur la conversion de la platine.

Si le DR5052 est configuré dans sa version professionnelle, les options suivantes sont disponibles.



- 1) Angle en degré pour une rotation rapide.
- 2) Rotation rapide du pont.
- 3) Rotation rapide du pont.
- 4) Vitesse lente jusque l'arrêt complet du pont.
- 5) Compensation de la vitesse de rotation. Si la platine tourne plus vite dans une direction, cela peut être compensé.

**digikeijs**®

- La valeur positive tourne plus vite vers la droite que vers le gauche .
- La valeur négative tourne plus lentement vers la droite que vers la gauche.
- 6) La Rampe d'accélération à la même fonction que la CV 3 d'un décodeur de locomotive
- 7) La Rampe de freinage fait l'inverse du point 6) comme la CV 4 d'un décodeur de locomotive.
- 8) Adresse du du décodeur de locomotive
- 9) N° de la fonction qui valide le devéroulillage pour la commutaion de la plaque.

#### Attention!!!!!

Le kit de conversion n'est malheureusement pas encore disponible. Nous y travaillons! Si tout se passe comme prévu, le kit de conversion sera disponible à partir du 2e trimestre 2019.

#### 4.8.2 Réglage « pro » pour les feux de signalisation



- 1) Adresse de base du décodeur de locomotive installé sur le pont.
- 2) Adresse pour la commutation de l'éclairage.
- 3) Numéro de Fonction dédiée à l'éclairage.
- 4) Quand l'adresse d'aiguillage est réglée sur "droit", le signal de sortie correspondant du pont bascule automatiquement sur SH1 et une fois la position est atteinte et que le pont est à l'arrêt. le signal passe sur SH0.
- 5) Quand l'adresse d'aiguillage est réglée sur "droit", le signal de départ correspondant du pont bascule automatiquement sur SH1 dès que la position est atteinte et que le pont est à l'arrêt. le signal passe sur SH0.
- 6) Adresse de sortie qui commute le signal.
- 7) Numéro de Fonction dédiée au signal.
- 8) En cochant la case, la fonction adjacente est activée et donc commutable.
- 9) 2tat de la fonction à la mise sous tension.

#### Attention!!!!!

Le kit de conversion n'est malheureusement pas encore disponible. Nous y travaillons! Si tout se passe comme prévu, le kit de conversion sera disponible à partir du 2e trimestre 2019.

#### 4.8.3 Synchronisation du pont

Ce masque de saisie défini l'affichage du mouvement rotatif dans l'utilitaire du DR5052 de façon à ce que le mouvement programmer dans le masque de saisi corresponde bien au mouvement rotatif réel de la plaque tournante. Pour synchroniser les réglages, estimez simplement le temps nécessaire au plateau tournant pour effectuer une rotation de 180 degrés. Ce temps doit être ensuite rentrée dans le champ correspondant. L'utilitaire vas alors calculer toutes les autres valeurs par rapport à ce temps de référence.



- 1) Temps nécessaire au pont pour effectuer un « 180° ».
- 2) Pas d'entré à faire, c'est calculé automatiquement.
- 3) Pas d'entré à faire, c'est calculé automatiquement.
- 4) Pas d'entré à faire, c'est calculé automatiquement.
- 5) Pas d'entré à faire, c'est calculé automatiquement.
- 6) Pas d'entré à faire, c'est calculé automatiquement.

#### 4.9 Ajout de voie

Dans ce menu , les voies de garage physiques de la plaque tournante seront enregistrées et cela de deux façons possibles.



#### Ajoutez une voie supplémentaire via les boutons individuels du menu.

Le bouton 1) ajoute une nouvelle section autour du pont. Chaque nouvel appui sur ce bouton crée un nouveau segment de voie.

Maintenant, il est possible de sélectionner le segment de voie à déplacer avec la souris du PC (clic gauche). Avec les boutons 3) et 4), le segment peut être déplacé dans le sens horaire ou anti-horaire. Cela est possible jusqu'à ce que le segment sélectionné atteigne le prochain espace libre. La suppression du segment choisi est possible avec le bouton 2).

#### Ajouter une voie supplémentaire via le menu contextuel.

Sélectionnez le segment souhaité avec le pointeur de la souris et faites un clic droit. Le menu contextuel s'ouvre et vous permet d'ajouter un nouveau segment. Si vous souhaitez déplacer une voie de garage, il est possible de le faire via le menu contextuel. Il suffit simplement de sélectionner le segment souhaité avec le pointeur de la souris, faite un « clic » droit et de déplacer le segment avec les touches aller vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez également supprimer un segment de la même manière.



- 1) Ajouter un segment de voie de garage.
- 2) Supprimer un segment de voie de garage.
- 3) Bougez le segment dans le sens horaire.
- 4) Bougez le segment dans le sens antihoraire.
- 5) Valider les modifications et paramètres.
- 6) Abandon ou sortie sans validation.

#### 4.10 Paramétrage des voies en mode « BASIC »



- 1) Position de la voie d'évitement (pour l'adresse attribuée, voir les annexes 7.1.1 ou
- 2) Polarité du pont tournant et de la voie connectée.
- 3) Position physique de la vois de garage en dégrée (rien à entrée).
- 4) Voie de garage activée.\*

(\* Si besoin, décochez cette case lorsque vous utilisez TrainController® en tant que programme de gestion. Pour Information complémentaire, reportez-vous à la documentation séparée pour l'utilisation du DR5052 avec TrainController®).

#### 4.11 Paramétrage des voies en mode « BASIC+ » et « PRO »



- Position de la voie d'évitement (pour l'adresse attribuée, voir les annexes 7.1.1 ou 7.1.2 pour le Protocole choisi).
- 2) Polarité du pont tournant et de la voie connectée.
- 3) N° du capteur de rétrosignalisation connecté au rail gauche.

Avec ce retour de signal ,le DR5052 reconnait la position et la direction auprès de quelle voie de garage le pont approche.

- 4) Position physique de la vois de garage en dégrée (rien à entrée).
- 5) N° du capteur de rétrosignalisation connecté au rail droit.

Avec ce retour de signal ,le DR5052 reconnait la position et la direction auprès de quelle voie de garage le pont approche.

6) Voie de garage activée.\*

(\* Si besoin, décochez cette case lorsque vous utilisez TrainController® en tant que programme de gestion. Pour Information complémentaire, reportez-vous à la documentation séparée pour l'utilisation du DR5052 avec TrainController®).

#### 4.12 Propriété du détecteur global pour le pont

Ici, nous allons déterminé les propriétés du détecteur global du pont tournant.

- 1) Entrée du détecteur sur le module. (Si une case est décochée, le détecteur associé est désactivé).
- 2) Retour d'adresse du détecteur d'occupation standard (capteur de courant).
- 3) Numéro de bloc lié à la sortie du détecteur (détecteur Railcom<sup>®</sup>).
- 4) Délai d'arrêt de la rétrosignalisation.
- 5) Le DR5088RC est capable de reconnaître la direction de la locomotive. Avec cette option, vous pouvez inverser le sens de la locomotive.
- 6) Valider les modifications et paramètres.
- 7) Abandon sans validation.



#### 4.13 Utilsation avec du S88N(version « plus» et « pro»)

Le connecteur S88N<sup>®</sup> est compatible avec le bus S88<sup>®</sup>. Les modules de rétrosignalisation DR4088-OPTO sont utilisés ici pour la détection de la position du tournant en étant connecté aux rails de la voie de ce dernier. Les adresses de « rétro » programmées ici ne sont utilisées qu'en interne par le DR5052 et ne sont pas signalées à la centrale. Ces modules de rétrosignalisation sont appart dans les zones de rétrosignalisation de la centrale.

- 1) Le nombre de modules de rétro signalisation S88N connectés avec 16 entrées.
- 2) Le nombre de modules de rétro signalisation S88N connectés avec 8 entrées.
- 3) Le nombre total de contact de retour connectés.
- 4) Premier contact de retour rapporté du premier module s88 connecté.
- 5) Lorsque vous activez la voie (bouton vert), toutes les entrées sont signalées via les différents bus.
- 6) Temps d'attente avant que le contact soit rapporté au moniteur.
- 7) Aperçu complet de tous les contacts branchés au bus S88.
- 8) Validation des réglages.
- 9) Sortir sans validation.

Note: Normalement, il n'est pas nécessaire d'effectuer une configuration ici car les adresses de « rétro » sont automatiquement affectées dès que le « plus » ou le « pro » sont sélectionné.



#### 4.13.1 Contrôle du pont via le bus S88N

Avec le DR5052, il est possible de contrôler facilement le pont tournant via des modules de rétrosignalisations connectés au bus S88N (DR4088GND, 4088OPTO). Pour cette fonction, les entrées de rétrosignalisation avec un total de modules 8 à 16 entrées (128 entrées de « rétro » au maximum) sont renseignées via le bus S88N du DR5052. Si cette fonction est utilisée, il est important que Les modules de « rétro » utilisés pour la connexion de boutons ou de commutateurs doivent toujours être connectés en tant que premiers modules au bus S88N du DR5052!

1)

2)

3)

4)

икрираниказык properties





- Le numéro du modules de rétrosignalisation pour utiliser des aiguillages ou des commutateurs.
- La façon don le module de rétrosignalisation sera utilisé.

**Pair**: deux boutons par adresse, deux entrée sont alors requises pour le Dr4088. Par convention le contrôle s'effectue avec un bouton rouge et un bouton vert.

- Toggle: Un seule bouton poussoir par adresse,1seule entrées requise pour le DR4088.
  - Le terme bascule signifie:
  - Pressez le bouton, et l'adresse commutera de « Closed » vers « Thrown ».
  - Pressez de nouveau le bouton et l'adresse commutera de déviée « Thrown » vers « Closed ».
- **On/Off:** Une seule commutation à basculement par adresse pour une seule entrée par adresse pour le DR4088.
  - Les valeurs pour on/off:
  - Bascule vers on ,l'adresse sera sur droit.
  - Bascule vers off ,l'adresse sera sur déviée
- Le Dr5052 commute l'adresse à chaque changement de position de commutation d'aiguillage,
- Sélectionnez bien comment votre aiguillage doit être positionné.
- Adresse de l'aiguillage qui doit être manipulé.
- Si une fonction « pair est choisie, l'adresse devra être rentée deux fois (une fois pour le bouton rouge et l'autre pour le vert).
- 5) Validation des réglages.
- 6) Sortir sans validation.

# 5.0 Contrôle du pont tournant

**digikeijs**°

#### 5.1 Plaque avec l'utilitaire de contrôle (Fleischmann)



Arrêt d'urgence.

La Rotation s'arrête apres un « clic » sur le champignon rouge.

Connexion voie de 1 à XX

En cliquant sur la voie désirée, la plateforme tournera à la position voulue.

Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la voie désirée -> rotation du côté de la passerelle vers la voie de garage sélectionnée\*.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la voie désirée -> mouvement de rotation afin de placer l'abris du pont en face de la voie choisie\*.

\*Le pont tournant prend toujours le chemin le plus court.

Voir les polarités du pont tournant et de s voies.

Elargir la fenêtre pour ouvrir les menus de paramétrage.

Affichage du Capteur de rotation et du pont tournant sur 180°.

Indique quand la plaque tournante est occupée (détecteur d'occupation standard) et

éventuellement les informations du RailCom<sup>®</sup> (adresse locomotive, direction de circulation, etc.) sont lus.

(Uniquement si le décodeur Locomotive est compatible RailCom)

Clic gauche de la souris sur l'écran -> Tourne dans le sens antihoraire (vers la gauche) de 180°. Clic gauche de la souris sur l'écran -> Tourne dans le sens antihoraire (vers la gauche) (vers la droite) de 180°.

Envoie la mise sous tension via le bus LocoNet. (voie alimentée en courant)

Envoie la mise hors tension via le bus LocoNet. (voie non alimentée en courant)

En cliquanr sur les extrémités du pont ce dernier se déplace de voie en voie. Les voies sont toujours parcourues dans l'ordre par ex:1;2;3;4-etc...

Clic gauche de la souris sur l'écran -> Tourne dans le sens antihoraire (vers la gauche) d'une voie.

Clic gauche de la souris sur l'écran -> Tourne dans le sens antihoraire (vers la gauche) d'une voie.

- 9) Validation des réglages.
- 10) Sortir sans validation.

#### 5.2 Plaque avec l'utilitaire de contrôle (Marklin)



Arrêt d'urgence.

La Rotation s'arrête apres un « clic » sur le champignon rouge.

Connexion voie de 1 à XX

En cliquant sur la voie désirée, la plateforme tournera à la position voulue.

Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la voie désirée -> rotation du côté de la passerelle vers la voie de garage sélectionnée\*.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la voie désirée -> mouvement de rotation afin de placer l'abris du pont en face de la voie choisie\*.

\*Le pont tournant prend toujours le chemin le plus court.

Voir les polarités du pont tournant et de s voies.

Elargir la fenêtre pour ouvrir les menus de paramétrage.

Affichage du Capteur de rotation et du pont tournant sur 180°.

Indique quand la plaque tournante est occupée (détecteur d'occupation standard) et

éventuellement les informations du RailCom<sup>®</sup> (adresse locomotive, direction de circulation, etc.) sont lus.

(Uniquement si le décodeur Locomotive est compatible RailCom)

Clic gauche de la souris sur l'écran -> Tourne dans le sens antihoraire (vers la gauche) de 180°. Clic gauche de la souris sur l'écran -> Tourne dans le sens antihoraire (vers la gauche) (vers la

Envoie la mise sous tension via le bus LocoNet. (voie alimentée en courant)

Envoie la mise hors tension via le bus LocoNet. (voie non alimentée en courant)

En cliquanr sur les extrémités du pont ce dernier se déplace de voie en voie. Les voies sont toujours parcourues dans l'ordre par ex:1;2;3;4-etc...

Clic gauche de la souris sur l'écran -> Tourne dans le sens antihoraire (vers la gauche) d'une voie.

Clic gauche de la souris sur l'écran -> Tourne dans le sens antihoraire (vers la gauche) d'une voie.

- 9) Validation des réglages.
- 10) Sortir sans validation.

## 6.0 Exemples de connexions

Attention! Avec un système numérique à masse commune (Uhlenbrock par exemple) Le DR5052 ne sera utilisable qu'en version <u>BASIC</u> et <u>sans LocoNet</u>, sous peine de dommages du module ou de la centrale.

#### Quelques règles de base :

Pour les versions **Basic** et **Basic-Plus**, aucune modification de la plaque tournante n'est nécessaire! Les linguets sur le pont (version **Basic-Plus**) ne doivent pas être enlevés! Si la la version professionnelle est préférée, des modifications sur le pont tournant sont nécessaires. Cette conversion est décrite dans un manuel séparé est expliquée.

Le DR5052 est alimenté directement avec la tension de voie ou via une unité d'alimentation externe en courant continu avec au min. **16V DC / 2A**.Un bloc d'alimentation doit toujours être utilisé lorsque la tension de voie est inférieure à **16V**.En effet Une tension inférieure à ce seuil ne suffit pas pour contrôler le plateau en toute sécurité.

#### ! Attention !

En principe, les **connexions à la voie** du pont tournant doivent être isolées des voies de la rotonde des **deux** côtés! Ceci doit être appliqué pour éviter tout court-circuit. Les pistes de connexion peuvent ensuite être alimentées normalement en tension de voie ou surveillées avec une rétrosignalisation.

Veuillez prendre bonne note qu'il existe bien d'autres possibilités et de cas particuliers qui ne peuvent pas être représentés ici!

#### 6.1 Fleischmann HO;N et ROCO TT version Basic en 2rails

Si le DR5052 est utilisé dans sa version de BASIC, aucune modification de la plaque n'est requise ! En aucun cas, les cosses de contact sur le plateau tournant ne doivent être supprimés. Il est également important que les connexions des voies du pont tournant soient isolées (séparées) des voies de remise sur les des deux fils de rails. Les voies de garages peuvent être alimentées soit via le dispositif de rétrosignalisation ou soit directement à partir de la centrale. Différentes informations (informations RailCom®, occupation, commandes de contrôle) sont échangées avec la centrale via le bus LocoNet<sup>®</sup>.

Ces réglages sont nécessaires pour l'exploitation. Reportez vous au point 4.8 du présent manuel page 25

-	llgemein	
Drehscheibentyp	Fleischmann H0	~
C Typ 🛛 Modus	2L= ~ Stände	48 🗘
Steuerprotokoll	Fleischmann	~
Basis-Weichenadresse		200 🛟
1. Weichenmodulad	resse	1
Kontrollertyp	DR5052 Basic	~
n Bridg	je Feedback	
Occupied Feedback		1152 🗧
Occupied Block	1152 🗧	
Bridge is turning	1052 🛟	
Emergency Feedback		2052 🛟
Brid	ge Controller	
From 15,00 • °, ru	n at Fast Speed	120 🗧
Slow Speed		87 🛟
Low Speed		70
Right turn speed compe	ensation	0
Acceleration		40 🛊
Deceleration		10
PWM frequency	3	0kHz ~



#### 🕜 digikeijs

#### 6.2 Marklin HO version basic en 3 rails

Si le DR5052 est utilisé dans la version BASIC, aucune modification de la plaque n'est requise ! En aucun cas, les cosses de contact sur le plateau tournant ne doivent être retiré. Il est également important que les connexions aux voies du pont soient isolées (séparées) des voies de remisage des deux côtés. Les rails de la rotonde peuvent être alimentées en tension soit via les capteurs de rétrosignalisation, soit directement depuis la sortie voie de la centrale. L'adaptateur Märklin® transmet le message de présence du plateau tournant à l'autre rail de masse (GND). Une « rétro » supplémentaire n'est donc pas nécessaire. Différentes informations (informations Railcom®, « rétro », commandes de contrôle) sont échangées avec la centrale via les bus LocoNet®. La carte adaptateur DR5052-M est nécessaire pour utiliser le plateau tournant Märklin®

Ces réglages sont nécessaires pour l'exploitation. Reportez vous au point 4.8 du présent manuel page 25

• • • •	eneral	
Turntable Type	Märklin	~
Mode	3L~N. ~ Positions	48 :
Control Protocol	Märklin	~
Base Turnout Address		225
Base module address		1
Controller Type	DR5052 Basic	×
- Bridge	Feedback	
Occupied Feedback		1152
Occupied Block		1152
Bridge is turning ~	Feedback	1052
Emergency Feedback		2052 -
🚥 Bridge	e Controller	
From 15,00 • °, run	at Fast Speed	120 🗧
Slow Speed		87
Low Speed		70
Right turn speed comper	isation	0-
Acceleration		40
Deceleration		10+
PWM frequency	-	30kHz ~



www.digikeijs.com

#### 6.3 ROCO version basic en 2 rails

Si le DR5052 est utilisé dans sa version de BASIC, aucune modification de la plaque n'est requise ! En aucun cas, les cosses de contact sur le plateau tournant ne doivent être supprimés. Il est également important que les connexions des voies du pont tournant soient isolées (séparées) des voies de remise sur les des deux fils de rails. Les voies de garages peuvent être alimentées soit via le dispositif de rétrosignalisation ou soit directement à partir de la centrale. L'adaptateur ROCO transmet la position du pont tournant par retour d'information .Différentes informations (Données RailCom®, occupation, commandes de contrôle) sont échangées avec la centrale via le bus LocoNet®.Le circuit adaptateur DR5052-R est requis pour faire fonctionner une plaque tournante ROCO.

Ces réglages sont nécessaires pour l'exploitation. Reportez vous au point 4.8 du présent manuel page 25

-	G	aneral*	
	Turntable Type	Roco H0	~
	Mode	2L= ~ Positions	0
	Control Protocol	Fleischmann	~
	Base Turnout Address		200÷
	Base module address		1 🔹
	Controller Type	DR5052 Basic	~
-	Bridge	Feedback	
	Occupied Feedback		1152 🗧
	Occupied Block		1152 🗧
	Bridge is turning ~	Feedback	1052 🗧
	Emergency Feedback		2052 -
-	Bridge	Controller	
	From 15,00 •, run	at Fast Speed	120 :
	Slow Speed		87 -
	Low Speed		70 -
	Right turn speed compen	sation	0 🗧
	Acceleration		40 -
	Deceleration		10 ;
	PWM frequency		30kHz ~



#### 6.4 Fleischmann HO;N et ROCO TT version « plus »en 2rails

Si le DR5052 est utilisé dans sa version BASIC-Plus, aucune modification de la plaque n'est requise ! En aucun cas, les cosses de contact sur le plateau tournant ne doivent pas être supprimés. Il est également important que les connexions des voies du pont tournant soient isolées (séparées) des voies de remise sur les des deux fils de rails. Les voies de garages peuvent être alimentées soit via le dispositif de rétrosignalisation ou soit directement à partir de la centrale. Différentes informations (informations RailCom<sup>®</sup>, occupation, commandes de contrôle) sont échangées avec la centrale via le bus LocoNet<sup>®</sup>.

**Rétrosignalisation additionnelle** : Le kit **DR5052-EXT** est nécessaire pour tourner sans "claquement", la rétrosignalisation interne permet ainsi un freinage et un arrêt précis du pont. En effet Les données reçus par le système permet au DR5052 de détecter la position exacte du pont tournant et de réagir en conséquence. Bien sûr, Toutes les voies de garages doivent être équipées de capteur de « rétro ». Le **kit DR5052-EXT** comprend un **DR4088-OPTO**. Cela permet de surveiller 8 voies. S'il y a plus de 8 voies de garage, d'autre DR5052-EXT sont nécessaire pour autant qu'il y a de voies à surveillées. Il suffit simplement de les connectés alors au dernier **DR4088-OPTO** en tant qu'extension.



#### 12/07/19 aigikeijs

#### 6.5 Marklin HO version « plus » en 3 rails Remarque:Pas encore en fonction!

Si le DR5052 est utilisé dans sa version BASIC-Plus, aucune modification de la plaque n'est requise ! En aucun cas, les cosses de contact sur le plateau tournant ne doivent pas être supprimés. Il est également important que les connexions des voies du pont tournant soient isolées (séparées) des voies de remise sur les des deux fils de rails. Les voies de garages peuvent être alimentées soit via le dispositif de rétrosignalisation ou soit directement à partir de la centrale. Différentes informations (informations RailCom®, occupation, commandes de contrôle) sont échangées avec la centrale via le bus LocoNet<sup>®</sup>.

**Rétrosignalisation additionnelle** : Le kit **DR5052-EXT** est nécessaire pour tourner sans "claquement", la rétrosignalisation interne permet ainsi un freinage et un arrêt précis du pont. En effet Les données reçus par le système permet au DR5052 de détecter la position exacte du pont tournant et de réagir en conséquence. Bien sûr, Toutes les voies de garages doivent être équipées de capteur de « rétro ». Le kit DR5052-EXT comprend un DR4088-OPTO. Cela permet de surveiller 8 voies. S'il y a plus de 8 voies de garage, d'autre DR5052-EXT sont nécessaire pour autant qu'il y a de voies à surveillées. Il suffit simplement de les connectés alors au dernier DR4088-OPTO en tant qu'extension.

Le kit DR5052-M Adaptateur est impératif pour faire fonctionner laplaque tournante MARKLIN.

Ces réglages sont nécessaires pour l'exploitation.

Reportez vous au point 4.8 du présent manuel page 25 Obligation de faire une double isolation. Faites attention à la position du cavalier. Turntable Type Märklin Occupied Feedback 1152 ‡ Mode 3L~N. ~ Positions 48 🛟 Occupied Block 1152 : Control Protocol Märklin Bridge is turning 1052 ÷ ~ Feedback Base Turnout Address 225 ÷ Emergency Feedback 2052 ÷ 1 🛟 Base module address 4 Controller Type DR5052 Basic-Plus  $\sim$ Bridge Controlle From 15,00 - °, run at Fast Speed 120 : Slow Speed 87 ÷ 70 ÷ Low Speed Right turn speed compensation 0 Acceleration 40 : 10 : Deceleration **PWM** frequency 30kHz ........ Ces réglages sont nécessaires pour l'exploitation. Reportez vous au point 4.9 et4.10 du présent manuel aux pages 29 et 30 Position 1 ÷ Angle 345,0 ‡ LAN ~ 🖉 digikeijs Polarity Normal Feedback: Left 9: Right 1: DR5000 DIGICENTRAL DR5052 DIGITURN 2: 0,0 ‡ Position Angle bg Wi El n GO STOP Polarity . Normal 10: Left 2: Feedback: Right

www.digikeijs.com

#### 6.6 ROCO HO version « plus » en 2 rails Remarque: Pas encore en fonction!

Si le DR5052 est utilisé dans sa version de BASIC, aucune modification de la plaque n'est requise ! En aucun cas, les cosses de contact sur le plateau tournant ne doivent être supprimés. Il est également important que les connexions des voies du pont tournant soient isolées (séparées) des voies de remise sur les des deux fils de rails. Les voies de garages peuvent être alimentées soit via le dispositif de rétrosignalisation ou soit directement à partir de la centrale. L'adaptateur ROCO transmet la position du pont tournant par retour d'information .Différentes informations (Données RailCom®, occupation, commandes de contrôle) sont échangées avec la centrale via le bus LocoNet®.Le circuit adaptateur DR5052-R est requis pour faire fonctionner une plaque tournante ROCO.

Rétrosignalisation additionnelle : Le kit DR5052-EXT est nécessaire pour tourner sans "claquement", la rétrosignalisation interne permet ainsi un freinage et un arrêt précis du pont. En effet Les données reçus par le système permet au DR5052 de détecter la position exacte du pont tournant et de réagir en conséquence. Bien sûr, Toutes les voies de garages doivent être équipées de capteur de « rétro ». Le kit DR5052-EXT comprend un DR4088-OPTO. Cela permet de surveiller 8 voies. S'il y a plus de 8 voies de garage, d'autre DR5052-EXT sont nécessaire pour autant qu'il y a de voies à surveillées. Il suffit simplement de les connectés alors au dernier DR4088-OPTO en tant qu'extension.

Le kit DR5052-R Adaptateur est impératif pour faire fonctionner la plaque tournante ROCO.

Ces réglages sont nécessaires pour l'exploitation.

#### Reportez vous au point 4.8 du présent manuel page 25

C	General		Bridge Feedback	
	Turntable Type Roco H0	~	Occupied Feedback	1152 🗧
	Mode 2L= ~ Positions	0	Occupied Block	1152 🗧
	Control Protocol Fleischmann	~	Bridge is turning ~ Feedback	1052 🗧
	Base Turnout Address	200 🗘	Emergency Feedback	2052 :
	Base module address	1 🗘		
	Controller Type DR5052 Basic-Plus	~		
G	Bridge Controller			
	From 15,00 °, run at Fast Speed	120		
	Slow Speed	87:		
	Low Speed	70 🗧		
	Right turn speed compensation	0		
	Acceleration	40		
	Deceleration	10÷		
	PWM frequency	30kHz ~		

Ces réglages sont nécessaires pour l'exploitation.

Reportez vous au point 4.9 et4.10 du présent manuel aux pages 29 et 30

Position	[	1÷	Angle	345,0 ‡
Polarity	Norr	nal ~		
Feedback:	Left [	9:	Right [	1
Position	[	2÷	Angle [	0,0 ‡
Polarity	Normal ~			
Foodback	Left	10-	Right	2 -



www.digikeijs.com

Le DR5052 ne peut être utilisé qu'avec le pont tournant Arnold que dans sa version Basic. Une modification doit être effectuée au niveau du fil d'alimentation bleue, comme indiqué dans le schéma de câblage ci-dessous. Le câble de violet n'est pas nécessaire!

🖉 digikeijs®

-1

Il est également important que les connexions des voies du pont tournant soient isolées (séparées) des voies de remise sur les des deux fils de rails. Les voies de garages peuvent être alimentées soit via le dispositif de rétrosignalisation ou soit directement à partir de la centrale. Différentes informations (informations RailCom<sup>®</sup>, occupation, commandes de contrôle) sont échangées avec la centrale via le bus LocoNet<sup>®</sup>.

		Obligation de faire une double isolation
General*		Le câble violet n'est pas requis pour connecter la plaque tournante.
Control Protocol Fleischmann Base Turnout Address	48 ÷	Un redresseur (1A de capacité) doit être installé en serie sur le fil Bleu du pont tournant. Les pôles + et– du pont de diode doivent être pon- tés entre eux.
Base module address Controller Type DR5052 Basic		Le premier pin « ~ » du redresseur doit être connecté à la sortie G du bornier du DR5052 et le second pin « ~ » au fil bleu de la plaque
Bridge Feedback		tournante.
Occupied Feedback Occupied Block	1152 -	
Bridge is turning  Feedback Emergency Feedback Bridge Controller	2052	
From 15,00 °, run at Fast Speed	120 <del>*</del> 87 <del>*</del>	100baseT ext38N LocoNet LocoNet LocoNet TOUTRAT NN +FB PB BUS BUS PROS US PROS 13.4 PROS 14.4 PR
Low Speed	70	Adigikeijs Mate wilder (C) Mate wilder
Right turn speed compensation	0	Central de control DCC; 3 Ampérios, con bus multiple DR5000 DIGICENTRAL
Acceleration Deceleration	40 ÷	
PWM frequency	0kHz ~	

#### 6.8 Connexion d'un moteur pas à pas au DR5052 Depuis le firmware Ver 1.2.x

Le DR5052 peut être utilisé pour contrôler un moteur pas à pas. Cela nécessite le kit d'adaptation DR5052-STEP. Une documentation détaillée pour la commande d'un moteur pas à pas en conjonction avec le DR5052 sera bientôt disponible dans un manuel séparé.

Le courant de phase maximal du moteur pas à pas ne doit pas dépasser 1A. La tension maximale du moteur n'est pas importante; les pilotes du moteur pas à pas utilisés fonctionnent suivant le principe de contrôle du courant (PWM) et en ajustant automatiquement la tension en conséquence.



#### 6.9 Pont tournant Marklin ech Z version Basic Depuis le firmware Ver 1.2.x

Si le DR5052 est utilisé dans sa version BASIC, aucune modification de la plaque n'est requise ! Il est également important que les connexions des voies du pont tournant soient isolées (séparées) des voies de garages sur les des deux fils de rails. Les voies de garages peuvent être alimentées soit via le dispositif de rétrosignalisation ou soit directement à partir de la centrale. Différentes informations (informations RailCom<sup>®</sup>, occupation, commandes de contrôle) sont échangées avec la centrale via le bus LocoNet<sup>®</sup>.

Un bloc d'alimentation CC séparé est requis pour le fonctionnement du pont tournant. Le bloc d'alimentation externe doit être réglé ou avoir une tension de sortie maximale de 12V et connecté au DR5052 pour que le moteur et le verrou fonctionnent sans problème et ne soient pas en surcharge électrique (risque de destruction).

-		Allgemein		
	Drehscheibentyp	Märklin Z	•	
		Stände	24	
	Steuerprotokoll	Fleischmann	•	
	Basis-Weichenadres	se	600	
	1. Weichenmodul	adresse	1	
	Kontrollertyp	DR5052 Basic	•	
•	Büh	nenrückmeldung		
	Bühne-belegt Rückme	lder	1152	
	Bühne-belegt Block (R	tailCom)	1152 🗧	
	Bühne dreht	✓ Rückmelder	1052	
	Bühne-Nothalt Rückm	elder	2052 🛟	
	D Brie	dge Controller		
	From 30.00 •,	run at Fast Speed	105 🌲	
	Slow Speed		75 🌲	
	Low Speed		55 🌲	
	Right turn speed co	mpensation	5 🌲	
Acceleration				
	Deceleration 25			
	PWM frequency	3	0kHz 🔻	
	Latch Pulse-time (m	່	500 🌲	
	Latch Wait-time (m	s)	750	



**digikeijs**®

#### 7.0 Annexes

#### 7.1 Comparaison du protocoles Marklin et de celui du DR5052

Adresse	Bouton de fonction	Fonction du protocole MARKLIN	Fonction avec le DR5052	
225	Rouge	Début de la programmation	sans fonction	
225	Vert	Fin de la programmation	sans fonction	
226	Rouge	remise à 180°	Arrêt d'urgence	
220	Vert	Rotation	Rotation de 180°	
227	Rouge	voie/voie dans le sens horaire	voie/voie dans le sens horaire	
	Vert	Sens horaire par comptage	Sens horaire par comptage	
228	Rouge	tourner dans le sens horaire	tourner dans le sens horaire par présélection	
	Vert	Rotation dans le sens horaire par comptage	Tourner par comptage dans le sens horairepar présélection	
229	Rouge	connexion 1	connexion voie 1	
	Vert	connexion 2	connexion voie 2	
220	Rouge	connexion 3	connexion voie 3	
250	Vert	connexion 4	connexion voie 4	
221	Rouge	connexion 5	connexion voie 5	
231	Vert	connexion 6	connexion voie 6	
232	Rouge	connexion 7	connexion voie 7	
	Vert	connexion 8	connexion voie 8	
233	Rouge	connexion 9	connexion voie 9	
	Vert	connexion 10	connexion voie 10	
	!!!	!!!	!!!	
	!!!	!!!	!!!	
240	Rouge	connexion 23	connexion voie 23	
240	Vert	connexion 24	connexion voie 24	

#### 7.2 Comparaison du protocoles Fleischmann et de celui du DR5052

Adresse	Bouton de fonction	Fonction du protocole Fleischmann	Fonction avec le DR5052
200	Rouge	Tourner de 180° dans le sens horaire	Tourner de 180° dans le sens horaire
	Vert	Tourner de 180° dans le sens horaire par comptage	Tourner de 180° dans le sens horaire par comptage
201	Rouge	connexion voie 1 avec le pont côte abris	connexion voie 1 avec le pont côte abris
201	Vert	connexion voie 1avec le pont côte opposé à l'abris	connexion voie 1avec le pont côte opposé à l'abris
202	Rouge	connexion voie 2 avec le pont côte abris	connexion voie 2 avec le pont côte abris
202	Vert	connexion voie 2 avec le pont côte opposé à l'abris	connexion voie 2 avec le pont côte opposé à l'abris
202	Rouge	connexion voie 3 avec le pont côte abris	connexion voie 3 avec le pont côte abris
203	Vert	connexion voie 1 avec le pont côte opposé à l'abris	connexion voie 1 avec le pont côte opposé à l'abris
204	Rouge	connexion voie 4 avec le pont côte abris	connexion voie 4 avec le pont côte abris
	Vert	connexion voie 4 avec le pont côte opposé à l'abris	connexion voie 4 avec le pont côte opposé à l'abris
	!!!	!!!	!!!
!!!	!!!	!!!	!!!
248	Rouge	connexion voie 47 avec le pont côte abris	connexion voie 47 avec le pont côte abris
	Vert	connexion voie 47 avec le pont côte opposé à l'abris	connexion voie 47 avec le pont côte opposé à l'abris
249	Rouge	connexion voie 48 avec le pont côte abris	connexion voie 48 avec le pont côte abris
	Vert	connexion voie 48 avec le pont côte opposé à l'abris	connexion voie 48avec le pont côte opposé à l'abris