DR5052 DIGITURN Bedienungsanleitung

Firmware 1.x.x (2019.01.10)



© Copyright 2005 – 2019 digikeijs, the Netherlands. All rights reserved. No information, images or any part of this document may be copied without the prior written permission of Digikeijs.



Rail

1.0 Allgemeine Informationen

1	ndex
---	------

1.0 1.1 1.2 1.3	Allgemeine Information Index Garantie-, Gewährleistungsbestimmungen Rechtliche Hinweise	2 2 3 3
2.0 2.1 2.2 2.3.0 2.3.1 2.3.2 2.3.3	Produktübersicht Allgemeine Produktinformationen Technische Spezifikationen Hardwareübersicht DR5052 Hardwareübersicht DR5052-M Hardwareübersicht DR5052-R Hardwareübersicht DR4188-DC	4 5 6 7 8
3.0 3.1 3.2 3.3 3.4	Konfigurationssoftware Einleitung Software herunterladen Konfigurationssoftware installieren Verbindung des DR5052 über USB mit dem PC	9 10 11 12 14
4.0	Programmierung	15
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.6.0 4.6.1 4.7 4.8 4.8.1	Ubersicht Konfigurationssoftware USB Eigenschaften Wiederherstellen der Werkseinstellungen Aktualisieren der Soft– und der Firmware Firmware Versionen LocoNet® Eigenschaften Modul Eigenschaften Teil 1 Modul Eigenschaften Teil 2 Scripting mit DR. Script Drehscheibe konfigurieren Einstellungen die bei allen Decoder Typen	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.6.0 4.6.1 4.7 4.8 4.8.1 4.8.2	Ubersicht Konfigurationssoftware USB Eigenschaften Wiederherstellen der Werkseinstellungen Aktualisieren der Soft- und der Firmware Firmware Versionen LocoNet [®] Eigenschaften Modul Eigenschaften Teil 1 Modul Eigenschaften Teil 2 Scripting mit DR. Script Drehscheibe konfigurieren Einstellungen die bei allen Decoder Typen (Basic, Plus und Profi) vorhanden sind Einstellungen Geschwindigkeit usw. für den Profi Decoder	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 25
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.6.0 4.6.1 4.7 4.8 4.8.1 4.8.2 4.8.3	Ubersicht Konfigurationssoftware USB Eigenschaften Wiederherstellen der Werkseinstellungen Aktualisieren der Soft- und der Firmware Firmware Versionen LocoNet [®] Eigenschaften Modul Eigenschaften Teil 1 Modul Eigenschaften Teil 2 Scripting mit DR. Script Drehscheibe konfigurieren Einstellungen die bei allen Decoder Typen (Basic, Plus und Profi) vorhanden sind Einstellungen Geschwindigkeit usw. für den Profi Decoder Einstellungen Profi Decoder der Bühne für Beleuchtung und Signalsteuerung.	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 25 26 27

4.9 4.10	Gleisanschlüsse hinzufügen	29
4.10	Version	30
4.11 4.12	Eigenschaften Globaler Detektor S88N® IN Einstellungen	31
	(nur für Plus- und Profiversion)	32
4.12.1	ext88N zum steuern der Drehscheibe verwenden	33
5.0	Drehscheibe steuern	34
5.1	(Fleischmann [®] Protokoll)	35
5.1	Drehscheibe mit dem Tool Steuern	20
	(Marklin® Protokoli)	30
6.0	Anschlussbeispiele	37
nı	DROUDZ BASIC IUR FIEISCHMANN [®] HU.N. Z-LEILER GI.	
6.2	DR5052 Basic für Märklin [®] H0, 3-Leiter Gleis	39
6.2 6.3	DR5052 Basic für Märklin [®] H0, 3-Leiter Gleis DR5052 Basic für Roco [®] H0,TT, 2-Leiter Gleis	39 40
6.2 6.3 6.4	DR5052 Basic für Märklin [®] H0, 3-Leiter Gleis DR5052 Basic für Roco [®] H0,TT, 2-Leiter Gleis DR5052 Basic-Plus für Fleischmann [®] H0,N, 2-Leiter Gleis	39 40 41
6.2 6.3 6.4 6.5	DR5052 Basic für Märklin [®] H0, 3-Leiter Gleis DR5052 Basic für Roco [®] H0,TT, 2-Leiter Gleis DR5052 Basic-Plus für Fleischmann [®] H0,N, 2-Leiter Gleis DR5052 Basic-Plus für Märklin [®] H0, 3-Leiter Gleis	 39 40 41 42 42
6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	DR5052 Basic für Märklin [®] H0, 3-Leiter Gleis DR5052 Basic für Roco [®] H0,TT, 2-Leiter Gleis DR5052 Basic-Plus für Fleischmann [®] H0,N, 2-Leiter Gleis DR5052 Basic-Plus für Märklin [®] H0, 3-Leiter Gleis DR5052 Basic-Plus für Roco [®] H0,TT, 2-Leiter Gleis	 38 39 40 41 42 43
6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7.0	DR5052 Basic für Märklin [®] H0, 3-Leiter Gleis DR5052 Basic für Roco [®] H0,TT, 2-Leiter Gleis DR5052 Basic-Plus für Fleischmann [®] H0,N, 2-Leiter Gleis DR5052 Basic-Plus für Märklin [®] H0, 3-Leiter Gleis DR5052 Basic-Plus für Roco [®] H0,TT, 2-Leiter Gleis Anhang	 38 39 40 41 42 43 44
6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7.0 7.1	DR5052 Basic für Märklin [®] H0, 3-Leiter Gleis DR5052 Basic für Roco [®] H0,TT, 2-Leiter Gleis DR5052 Basic-Plus für Fleischmann [®] H0,N, 2-Leiter Gleis DR5052 Basic-Plus für Märklin [®] H0, 3-Leiter Gleis DR5052 Basic-Plus für Roco [®] H0,TT, 2-Leiter Gleis Anhang Gegenüberstellung Märklin [®] Protokoll und Funktionen im DR5052	 38 39 40 41 42 43 44 44
6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7.0 7.1 7.2	DR5052 Basic für Märklin [®] H0, 3-Leiter Gleis DR5052 Basic für Roco [®] H0,TT, 2-Leiter Gleis DR5052 Basic-Plus für Fleischmann [®] H0,N, 2-Leiter Gleis DR5052 Basic-Plus für Märklin [®] H0, 3-Leiter Gleis DR5052 Basic-Plus für Roco [®] H0,TT, 2-Leiter Gleis Anhang Gegenüberstellung Märklin [®] Protokoll und Funktionen im DR5052 Gegenüberstellung Fleischmann [®] Protokoll und	 38 39 40 41 42 43 44 44 45

Bitte beachten!

Dieses Handbuch enthält derzeit nur die Basisinformationen und wird schrittweise erweitert. Vorschläge, Verbesserungen, Ergänzungen, Kommentare oder Vorschläge werden immer gerne angenommen. support@digikeijs.com

1.2 Garantie und Gewährleistungsbestimmungen

Alle unsere Produkte haben eine 24-monatige Herstellergarantie. Lesen sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Eine Beschädigung des Produkts durch Nichtbeachtung dieser Anleitung führt zum Erlöschen der Garantie. **ACHTUNG**! Der Garantieanspruch erlischt, sobald das Gehäuse des Produktes geöffnet wird.

1.3 Rechtliche Hinweise

Druckfehler und Irrtümer, technische oder sonstige Änderungen sowie Änderungen in der Verfügbarkeit einzelner Produkte sind ausdrücklich vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Alle Änderungen an Hardware, Firmware und Software sind vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, das Design des Produkts, der Software und / oder der Firmware ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Copyright

Alle mitgelieferten und / oder herunterladbaren Digikeijs-Bedienungsanleitungen und sonstige schriftlichen Anweisungen sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung ist ohne schriftliche Genehmigung von Digikeijs nicht gestattet.

2.0 Produktübersicht

2.1 Allgemeine Produktinformationen

Der DR5052 ist ein Drehscheibendecoder der fast alle Drehscheiben ansteuern kann. Es werden alle gängigen Steuerungsprotokolle unterstützt. Beim Einsatz des DR5052 in der **Basic** bzw. **Basic Plus** Ausführung sind **keine** Umbauten an der Drehscheibe nötig, die Drehscheibe kann "Out of the Box" angeschlossen und betrieben werden. Für die Drehscheiben von Roco[®] und Märklin[®] sind entsprechende Adapter erhältlich, so das auch hier ein Umbau der Drehscheibe, bei Verwendung der **Basic** bzw. **Basic Plus** Ausführung bieten wir einen kompletten Umbausatz incl. einer Adapterplatine für einen Plux22 Decoder (Der Decoder muss separat erworben werden.) an. Die Umpolung des Bühnengleise erfolgt direkt im DR5052, auch hierfür ist also keine weitere Hardware erforderlich. Selbstverständlich ist auch ein **RailCom[®] Detektor** und eine **"normale" Belegtmeldung** für das Bühnengleis integriert.

Funktionsumfang der einzelnen Versionen:

Die Positionserkennung erfolgt über die Verriegelung der Drehscheibenbühne, darum ist bei jedem Gleisanschluss ein "klacken" der
Verriegelung zu hören. Langsames abbremsen am gewählten Gleisanschluss ist möglich. Die Motorsteuerung erfolgt direkt über den
DR5052. Die Geschwindigkeit kann im Tool individuell eingestellt werden.
Die Positionserkennung erfolgt über zusätzliche Rückmelder an den Gleisanschlüssen. Die Verriegelung der Drehscheibenbühne wird einmal entriegelt und bleibt so lange entriegelt bis der DR5052 den gewählten Gleisanschluss erkennt. Nun bremst der DR5052 ab und fährt
langsam in Position. Nach erreichen der Position verriegelt die Drehscheibenbühne wieder sicher. Die Motorsteuerung erfolgt direkt über den DR5052. Die Geschwindigkeit kann im Tool individuell eingestellt werden.
Die Positionserkennung erfolgt über zusätzliche Rückmelder an den Gleisanschlüssen. Die Motorsteuerung erfolgt über einen separaten Lokdecoder (PluX22). So steht je nach verwendeten Decoder auch eine Lastregelung zu Verfügung. Natürlich kann auch Sound (bei Verwendung eines entsprechenden Decoders) abgespielt werden. Das Licht des Bühnenhauses und die Ein– und Ausfahrtssignale können ebenfalls gesteuert werden, wenn der verwendete Lokdecoder ausreichend Funktionsausgänge zur Verfügung stellt. Die Programmierung der max. Geschwindigkeit (CV5), der Beschleunigungsrampe (CV3) und der Bremsrampe (CV4) erfolgt direkt im Tool des DR5052

Grundsätzliche Voraussetzungen für der Einsatz des DR5052:

Die Drehscheibe muss mechanisch in Ordnung sein und absolut problemlos funktionieren!

Es ist wichtig das die Verriegelung (Fleischmann[®] oder Baugleiche) des Drehscheibenantriebs vollständig öffnet. Es dürfen keine Klick-Geräusche beim Drehen zu hören sein wenn die Verriegelung herausgezogen ist!

Der DR5052 wird direkt mit Gleisspannung versorgt und kann zusätzlich noch über ein separates DC Netzteil betrieben werden. Das separate Netzteil **muss** immer dann verwendet werden wenn die Gleisspannung **unter 16V** liegt. Eine Spannung von unter 16V reicht **nicht** aus um die Drehscheibe sicher anzusteuern!

! Achtung !

Grundsätzlich müssen die **Gleisanschlüsse** der Drehscheibe von den Schuppengleisen beidseitig **isoliert** werden! Das muss unbedingt beachtet werden damit ein Kurzschluss vermieden wird. Die weiterführenden Gleise können dann wieder normal mit Gleisspannung versorgt werden oder mit eine Rückmelder überwacht werden. Die jeweilige Polarität der Gleisanschlüsse kann im Konfigurationsprogramm eingestellt werden.

2.2 Technische Spezifikationen.

Die Anschlussklemmen sind für einen Querschnitt von 0,25mm² (Turntable und Sense) und 0,5mm² (Track Input) ausgelegt. Bei den 0,25mm² Klemmen sollte ein Schraubendreher Klingengröße 0,3×1,8mm (z.B. Wera[®] 118004) verwendet werden andere Größen können zur Beschädigung der Klemmen führen.

Versorgungsspannung	Gleisspannung Optional durch (Bei eine Gleiss Empfehlung Di	ein zusätzliches separates Netzteil DC min. 16V/2A max. 19V/2A. pannung von unter 16V muss ein separates Netzteil verwendet werden!) gikeijs Netzteil DR60710-M .		
Maximal Belastung Bühnengleis	2A			
Maximal Belastung Bühnenmotor	1A			
RailCom®	RailCom [®] Detektor für die Drehscheibenbühne.			
Rückmelder	Rückmelder für Belegtmeldung der Drehscheibenbühne.			
	Bühne dreht /	Position erreicht.		
	Not-Halt aktiv.			
Unterstützte Drehscheiben	Fleischmann®	H0 und N alle* (Betrieb als Basic, Basic-Plus, Profi Version möglich).		
	Märklin®	H0 alle* mit Adapterplatine DR5052-M (Betrieb als Basic, Basic-Plus, Profi Version möglich).		
	Roco [®] H0	mit Adapterplatine DR5052-R (Betrieb als Basic, Basic-Plus. Profi Version vorerst nicht möglich!).		
	Roco [®] TT	mit Adapterplatine DR5052-R (Betrieb als Basic, Basic-Plus. Profi Version vorerst nicht möglich!).		
Erhältliche Produkt-Sets**	DR5052-BASIC	Set-Inhalt: DR5052, USB Kabel, LocoNet Kabel 3m		
	DR5052-EXT	Set-Inhalt: DR4088-OPTO, DR4188-DC Adapter für die Positionsrückmeldung, 1m STP Kabel		
		(Wird für die Basic-Plus und Pro Version benötigt. Anzahl der Gleisanschlüsse beachten!)		
	DR5052-R	Set-Inhalt: DR5052-ROCO Adapter, 25 cm STP Kabel		
		(Wird für den Betrieb einer Roco [®] H0, TT Drehscheibe benötigt)		
	DR5052-M	Set-Inhalt: DR5052-MARKLIN Adapter, 25 cm STP Kabel		
		(Wird für den Betrieb einer Märklin [®] H0 Drehscheibe benötigt)		
	DR5052-PRO	Set-Inhalt: DR5052-PRO Adapter, DR5052-PLuX		

- *) Die ganz alte Blechscheiben können vorerst nicht gesteuert werden.
- **) Je nach gewünschter Ausführung müssen die entsprechenden Installationssets zusammengestellt werden.
 Fleischmann[®] HO Drehscheibe mit 16 Gleisanschlüssen soll als Basic-Plus Variante betrieben werden:
 1x DR5052-BASIC, 2x DR5052-EXT

Roco[®] H0 Drehscheibe mit 16 Gleisanschlüssen soll als Basic-Plus Version betrieben werden: 1x DR5052-BASIC, 1x DR5052-R, 2x DR5052-EXT

2.3.0 Hardware Übersicht DR5052

1	S88N IN Anschluss S88 Rückmeldemodule		
2	L R Anschluss Messspannung Gleisanschlüsse (siehe Anschlussbei- spiele)		
3	Anschluss Dreł Y = gelbes Kabel G = graues Kabel R = rotes Kabel	nscheibe Motorsteuerung (Farbcode Fleischmann Drehscheibe) I (Farbcode Fleischmann Drehscheibe) (Farbcode Fleischmann Drehscheibe)	
4	Anschluss Drehscheibenbühne (Bühnengleis) Y = gelbes Kabel (Farbcode Fleischmann Drehscheibe) Y = gelbes Kabel (Farbcode Fleischmann Drehscheibe)		
5	LocoNet [®] Anschluss 1		
6	LocoNet [®] Anso	chluss 2	
7	rote LED (drei schneller Blinkta mittler Blinktakt langsamer Blink	Blinktakte bei Drehbewegung links) kt drehen schnelle Geschwindigkeit drehen langsame Geschwindigkeit takt anhalten (Pos. langsam anfahren)	
8 Taster Step Left Drehscheibe einen Gleisanschluss na		ft en Gleisanschluss nach links drehen	
9	9 Taster Rotate Drehscheibenbühne um 180 Grad drehen		
10	Taster Step Right Drehscheibe einen Gleisanschluss nach links drehen		
11	rote LED (drei schneller Blinkta mittler Blinktakt langsamer Blink	Blinktakte bei Drehbewegung rechts) kt drehen schnelle Geschwindigkeit drehen langsame Geschwindigkeit takt anhalten (Pos. langsam anfahren)	
12	grüne LED leuchtet aus blitz kurz	Drehscheibenbühne steht Drehscheibenbühne dreht Gleisanschluss wurde betätigt	
13	Track Input	K und J	



🕢 digikeijs* 🔜 😹 💻 🛯 🔛

14

15

16

17

2.3.1 Hardware Übersicht DR5052-M

Dieser Adapter wird zum Anschluss einer Märklin[®] Drehscheibe am DR5052 in der Basic, Basic-Plus und Profi Version benötigt. (Bitte beachten Sie die Anschlussbeispiel Punkt 6.2 und 6.5.) Entsprechende Installationssets sind im Online-Shop erhältlich.

1	Stiftleiste zum Anschluss am DR5052 (Die Stiftleiste hat 9 Pole also 2 Pole mehr als der DR5052, dass ist Fertigungsbedingt und hat keine Einfluss auf die Funktion.)
2	L R Anschluss Messspannung Gleisanschlüsse (siehe Anschlussbeispiele)
3	S88N® OUT Anschluss Anschluss zum Rückmeldemodule, Bühnengleis Belegtmeldung "Masse Detekti- on" (siehe Anschlussbeispiele)
4	Stiftleiste zum Anschluss der Drehscheibe
5	Jumper zur Festlegung ob 2-Leiter oder 3-Leiter Drehscheibe.

2.3.2 Hardware Übersicht DR5052-R

Dieser Adapter wird zum Anschluss einer Roco[®] Drehscheibe am DR5052 in der Basic, Basic-Plus und Profi Version benötigt. (Bitte beachten Sie die Anschlussbeispiel Punkt 6.3 und 6.6.) Entsprechende Installationssets sind im Online-Shop erhältlich.

1	Stiftleiste zum Anschluss am DR5052 (Die Stiftleiste hat 9 Pole also 2 Pole mehr als der DR5052, dass ist Fertigungsbedingt und hat keine Einfluss auf die Funktion.)
2	L R Anschluss Messspannung Gleisanschlüsse (siehe Anschlussbeispiele)
3	S88N® OUT Anschluss Anschluss zu den Rückmeldemodulen, Positionsrückmeldung (siehe Anschlussbeispie- le)
4	Platinen Konnektor zum Anschluss der Drehscheibe
5	Jumper Positionsmeldung intern oder extern. (siehe Roco [®] Bedienungsanleitung)





2.3.3 Hardware Übersicht DR4188-DC

Dieser Adapter wird für die Basic-Plus und Profi Version benötigt. Mit diesem Adapter wird eine exakte Positionsüberwachung der Gleisanschlüsse in Verbindung mit einen DR4088OPTO möglich. (Bitte beachten Sie die Anschlussbeispiel Punkt 6.4, 6.5 und 6.6.) Entsprechende Installationssets sind im Online-Shop erhältlich.

1	Stiftleiste zum Anschluss an den DR5052
2	Anschlussleiste für den Anschluss der Rückmelder
	Bitte beachten Sie die Anschlussbeispiel Punkt 6.4, 6.5 und 6.6





3.0 KONFIGURATIONS SOFTWARE

ACHTUNG !!!! Es kann vorkommen das die USB Verbindung zum PC verloren geht wenn der DR5052 ständig über USB verbunden bleibt und der Track Input des DR5052 mit Spannung versorgt wird. Wir empfehlen aus diesem Grund den Einsatz eines USB Isolators.

3.1 Einleitung

Um den DR5052 zu konfigurieren, ist eine USB-Verbindung mit dem PC erforderlich. Verwenden Sie bitte das mitgelieferte USB-Kabel (eine sogenannten USB-A-zu-USB-Mini-Kabel).

Systemvoraussetzungen:

- Intel Pentium oder AMD Athlon 64-Prozessor
- Microsoft Windows 7 mit Service Pack 1, Windows 8.1 oder Windows 10
- <u>1 GB RAM für 32 Bit; 2 GB RAM für 64 Bit</u>
- 100 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte
- Monitor mit einer Auflösung von 1.024 x 768 (1280 x 800 empfohlen)

3.2 Software herunterladen

Verbinden Sie den DR5052 erst mit dem PC sobald die Software installiert ist. Die Software kann von der DIGIKEIJS Website heruntergeladen werden. http://support.digikeijs.com/display/DS/DR5052

	DR5052 BASIS-SET DREHSCHEIBEN CONTROLLER	>
Content	☆☆☆☆☆ Eine Bewertung schreiben	
	Basis-Set Drehscheiben controller	
	Das Basis-Set enthält:	
DR5052 Basis-Set Drehscheiben	1x DR5052 Controller	
controller	1x LocoNet-Kabel	
🈂 🛢 <mark></mark> 🖗	1x USB-Kabel	
	99,95 € Rückstand Versand erfolgt nach Warenei	ngang

- 1 +

🗇 IN DEN WARENKORB



3.3 Software installieren

Nachdem Sie die Software erfolgreich heruntergeladen haben, kann die Installation durch Doppelklick auf die "DR5052xx.exe" Datei gestartet werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie Administratorrechte auf Ihrem PC haben.





DR5052 DIGITURN Stand 2019.01.10



Der folgende Bildschirm erscheint nach ein paar Sekunden. Wählen Sie hier trotzdem ausführen und Klicken Sie auf "Weiter".



Wenn Sie den Speicherort der Software anpassen möchten, können Sie dies auf dem nächsten Bildschirm tun. Es wird allerdings empfohlen die Einstellungen zu belassen und auf "Weiter" zu klicken.

🖟 DR5052 (Configuration and Drivers - I	nstallShield Wiza	rd	×
Destinati Click Nex	on Folder At to install to this folder, or did	k Change to install	to a different folder	jikeijs [.]
	Install DR5052 Configuration C: \Digikeijs \DR5052 Configura	and Drivers to: ation and Drivers\		Change
InstallShield -		< Back	Next >	Cancel

DR5052 DIGITURN Stand 2019.01.10



Nun folgt ein kurzer Überblick über die Einstellungen. Klicken Sie auf "Installieren", wenn Sie einverstanden sind.

17	DR5052 Configuration and Drivers - In	nstallShield Wiza	ard		×
I	Ready to Install the Program		🕖 di	gikeijs	
	The wizard is ready to begin installation.				
	If you want to review or change any of exit the wizard.	your installation s	ettings, click Back.	Click Cancel to	
	Current Settings:				
	Setup Type:				
	Typical				
	Destination Folder:				
	C:\Digikeijs\DR5052 Configuration a	and Drivers\			
	User Information:				
	Name: stefan.flittner@t-online.de				
	Company:				
]				
Ins	allShield				
		< Back	Install	Cancel	
				-	

Jetzt wird die Konfigurationssoftware installiert, wobei Windows Sie ein paar Mal fragt, ob Sie Digikeijs Software vertrauen.

Wenn dies alles abgeschlossen ist, erscheint der letzte Bildschirm. Drücken Sie "Fertig stellen" und die Treiber und das Konfigurationsprogramm sind installiert.



3.4 Verbindung des DR5052 über USB mit dem PC

Mit dem Desktop Symbol kann die Software gestartet werden. Starten Sie die Software erst wenn folgende Schritte ausgeführt wurden!

Verbinden Sie den PC zuerst mit dem mitgelieferten USB-Kabel und dann erst mit dem DR5052.

Windows "erkennt" die neue Hardware und installiert die Treiber.

Warten Sie bis dieser Vorgang abgeschlossen ist und Sie die Nachricht von Windows erhalten, dass die Hardware korrekt installiert wurde.

Windows wird dem DR5052 einen COM-Port zuweisen und reservieren. (Die Nummerierung der COM-Ports hängt von der Konfiguration des PCs ab)

Hier wird der COM412 Port verwendet.

COM412 ist der Kommunikationsport für das DR.Command-Protokoll.





4.0 Programmierung

ACHTUNG !!!! Es kann vorkommen das die USB Verbindung zum PC verloren geht wenn der DR5052 ständig über USB verbunden bleibt und der Track Input des DR5052 mit Spannung versorgt wird. Wir empfehlen aus diesem Grund den Einsatz eines USB Isolators.



4.1 Übersicht Konfigurationssoftware

Die verschiedenen Optionen können durch Anklicken der jeweiligen Anschlüsse einfach aufgerufen werden.

- 1 S88N Eigenschaften
- 2 Eigenschaften Bühnen Detektor
- 3 USB Eigenschaften / Firmware-Upgrade
- 4 Software beenden
- 5 DR5052 Seriennummer
- 6 Modul Eigenschaften
- 7 LocoNet[®] Eigenschaften
- 8 Bedienungsanleitung aufrufen
- **9** Drehscheibe Bedienen und/oder Konfigurieren





4.2 USB 2.0 Eigenschaften

- 1) Der ausgewählte DR5052 wurde über USB angeschlossen und die Seriennummer wird ausgelesen.
- 2) COM-Portnummer für das Dr.Command-Protokoll.
- 3) Firmware des DR5052 aktualisieren.
- 4) Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
- 5) Abbrechen

DR5052-USB Eigenschaften



DR5052 -		~1
Anschlüsse Dr.Command		2
Firmware DR5052 Version Letzte Version 1.0.0	Aktualisiere DR5052	3
Werkseinstellung	Zurücksetzen	

4.3 Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Es ist möglich, die Einstellungen der DR5052 auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Über das USB-Menü in der Konfigurationssoftware können Sie den Reset aktivieren, wodurch die Einstellungen der DR5052 wieder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.



Die Entwicklung der DR5052 Software läuft weiter und wird ständig verbessert. Mit Firmware-Updates können Sie den DR5052 mit der neuesten Software ausstatten. In einer neuen Konfigurationssoftware ist die neue Firmware integriert. Bevor ein Firmware-Update ausgeführt wird, empfiehlt es sich die aktuellen Einstellungen über die Funktion "Import/Export Einstellungen" zu sichern.

Zuerst müssen Sie die neueste Version der Konfigurationssoftware installieren, bevor das aktuelle Firmware-Update verfügbar ist.

Vorgehensweise:

- 1) Trennen Sie den DR5052 vom PC.
- 2) Laden Sie die neue Version von unserer Website herunter.
- 3) Installieren Sie die Konfigurationssoftware.
- 4) Verbinden Sie den DR5052 mit dem USB-Kabel und dem PC.
- 5) Öffnen Sie die Konfigurationssoftware.
- 6) Gehen Sie zum USB2.0-Menü.
- 7) Mit der Schaltfläche "Aktualisiere DR5052" aktivieren Sie das Firmware-Update.

WICHTIG! Trennen Sie den DR5052 beim Aktualisieren der Firmware nicht vom PC! Dies kann dazu führen, dass der DR5052 unbrauchbar wird.

WICHTIG!!! Vor dem Firmware-Update sichert der DR5052 automatisch die Einstellungen. Es kann jedoch vorkommen, dass der DR5052-Modul auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird. Überprüfen Sie daher nach einem Update alle Einstellungen des DR5052!

)R5052-USB Eigenschaften





DR5052 -			~
Anschlüsse			
Dr.Command			
Firmware			
DDEOED V			
DK5052 Version		Aktualisiere	
Letzte Version	1.0.0	Aktualisiere DR5052	
Letzte Version	1.0.0	Aktualisiere DR5052	^
Letzte Version	1.0.0	Aktualisiere DR5052	

🧖 digikeijs 📃 🗮





4.5 Firmware Versionen

Version	Datum	Beschreibung
1.0.0	02.12.2018	Erste Beta-Version für Beta-Tester
1.0.0	02.12.2018	Erste Anleitung
1.0.0	02.12.2018	Anschlussbeispiele
1.0.1	10.01.2019	Erklärung Positionsrückmeldung hinzu.

4.6 LocoNet[®] Eigenschaften

1) LocoNet[®] Rückmelde Monitor Die unterschiedlichen Farben kennzeichnen die verschiedenen Rückmeldebusse.

2)	RailCom [®] Melden	Hier wird ausgewählt mit welchem LocoNet Befehl die RailCom [®] Meldung gesendet wird.
	MULTI_SENSE_Standard	Es wird der originale OPC_MULTI_SENSE Befehl verwendet (Digitrax [®] und Bluecher [®] kompatibel).
		Es gibt Einschränkung der Adressenbereiche "Lokadresse oder Blockadresse", wenn die Aufgleisrichtung gesendet wird.
	MULTI_SENSE_Long	Es wird der neuer OPC_MULTI_SENSE_L Befehl verwendet: Keine Einschränkung der Adressenbereiche.
	MULTI_SENSE_Both	Es werden beide Befehle (Long und Standard) an die Zentrale übertragen.
3)	RailCom [®] Aufgleisrichtung	Hier wird ausgewählt, wie die Aufgleisrichtung im Falle "MULTI_SENSE_Standard" an die Zentrale gemeldet wird.
	Aus	Keine Aufgleisrichtung wird übertragen.
	in Blockadresse	Aufgleisrichtung wird in der Blockadresse übertragen (Einschränkung der Blockadressen auf maximal 2048).
	in Lokadresse	Aufgleisrichtung wird in der Lokadresse übertragen (Einschränkung der Lokadressen auf maximal 4095).
4)	Aktuelle Einstellungen übern	ehmen.

5) Abbrechen.



4.6.0 Modul Eigenschaften

- 1) Logging Fenster anzeigen.
- 2) Sprache auswählen.
- 3) Modul Adresse im LocoNet[®].
- 4) Rückmeldekontakte nach dem einschalten melden.
- 5) Wartezeit nach dem Einschalten bevor die Kontakte gemeldet werden.
- 6) Moduleinstellung Exportieren / Importieren
- 7) Aktuelle Einstellungen übernehmen
- 8) Abbrechen

- Railcom[®] Kanal 2 zur additioneller Adresserkennung verwenden.
 Es können dann bis maximal 4 Adressen gleichzeitig von einem Detektor erfasst werden.
- 10) Zahl der zu zählenden Bits bevor eine Belegtmeldung erfolgt wird.*
- 11) Zahl der zu zählenden Railcom[®]-Bits, bevor ein Richtungserkennung erfolgt.*
- 12) Wartezeit, bis die Richtungserkennung stabil gemessen wird.*
- 13) Railcom[®] Detektion mit loggen

*Je niedriger der Wert, umso schneller erfolgt die Erkennung.

Hinweis! Es werden nicht alle Funktionen von allen Decodern unterstützt. Angaben hierzu entnehme Sie bitte der jeweiligen Decoder Anleitung.



* R-Bus, B-Bus are trademarks which are registered in the name of Modelleisenbahn GmbH. XpressNet and RS-Bus is a trademark registered in the name of Lenz

4.6.1 Modul Eigenschaften

- Digitrax[®] Spezifikation zur Meldung von 'kurze' Lokadressen. Standard: Melde 0x7D im hochwertigen Byte. Alternative: Melde 0x00 im hochwertigen Byte
- Blockadressen werden von Digitrax[®] nur in geraden Zahlen gesendet. Der DR5052 kann jedoch auch lineare (gerade und ungerade) Blockadressen senden, dadurch wird der Meldebereich um 2048 erweitert.
- 3. Geschwindigkeit der Loks über Railcom[®] an die Zentrale melden.
- 4. Damit bei schnellen Änderungen des Wertes nicht zu viele Meldungen an die Zentrale geschickt werden, kann hier ein "Delta" Wert eingestellt werden. (*Siehe Beispiel)
- 5. Signalqualität der Railcom[®] Meldungen an die Zentrale melden. Die Meldungen werden vom Decoder in % gemeldet.

0% alle Befehle sind angekommen (Gleis bzw. Lok sauber).100% der Befehle sind nicht angekommen (Gleis bzw. Lok verschmutzt).

- 6. Alle QoS Meldungen unterhalb diesem Wertes werden nicht an die Zentrale gemeldet
- 7. Damit bei schnellen Änderungen des Wertes nicht zu viele Meldungen an die Zentrale geschickt werden, kann hier ein "Delta" Wert eingestellt werden.
- 8. "Behälterinhalt" der Loks über Railcom[®] an die Zentrale melden.

*Beispiel:

1.	letzter gemessener	Wert =10	
	neu gemessener	Wert = 6	Delta = 4
2.	letzter gemessener	Wert =3	
	neu gemessener	Wert =9	Delta = 6
3.	letzter gemessener	Wert =12	
	neu gemessener	Wert =1	Delta = 11

Parameter "Delta" = 6 die Werte 2. und 3. werden gemeldet, 1. wird unterdrückt.

Hinweis! Es werden nicht alle Funktionen von allen Decodern unterstützt. Angaben hierzu entnehme Sie bitte der jeweiligen Decoder-Anleitung.



4.7 Scripting mit DR. Script

DR Script ist eine BASIC / Assembler ähnliche, textbasierende Programmiersprache. Mit Dr. Script hab Sie die Möglichkeit, auch komplexe Abläufe mit Hilfe eines Produktes der DR50xx Serie, zu steuern. Weiter Informationen über Dr. Script entnehmen Sie bitte der gesonderten Dokumentation.

- 1) Script öffnen.
- 2) Ist dieser Haken gesetzt wird, das zuletzt aufgerufene Script automatisch nach dem hochlaufen der DR50xx gestartet.
- 3) Drucker auswählen.
- 4) Hilfe aufrufen.
- 5) Debug Modus.
- 6) Ausgewähltes Script starten.
- 7) Ausgewähltes Script anhalten (PAUSE).
- 8) Ausgewähltes Script stoppen.
- 9) Script speichern.



4.8 Drehscheibe konfigurieren

Hier wird der Typ der Drehscheibe, das Protokoll das verwendet werden soll, Gleisanschlüsse, Rückmelde Nummern und alle sonstigen Eigenschaften der Drehscheibe festgelegt. Je nachdem welcher Decoder Typ ausgewählt wird, stehen unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten in der Software zur Verfügung.

4.8.1 Einstellungen die bei den Decoder Typen Basic, Basic-Plus, Profi vorhanden sind.

- 1) Drehscheiben Typ
- 2) Protokolltyp mit dem die Drehscheibe gesteuert werden soll (siehe Anhang Punkt 7.1. bzw. 7.2)
- Basisadresse des DR5052.
 Die Basisadresse legt fest ab welcher Adresse die Funktionen f
 ür die Steuerung der Drehscheibe beginnen. (siehe Anhang Punkt 7.1 bzw. 7.2)
- 4) Erste Weiche (1. Magnetartikeladresse) die angesprochen werden soll. Einstellung:
 - 0 = Roco[®] (Verschiebung der Magnetartikeladressen + 4)
 - 1 = Magnetartikeladressen Normenkonform nach RCN 213 (Standard Einstellung!)
- 5) Auswahl der Betriebsart des DR5052.
- 6) Rückmeldenummer des Belegtmelders der Drehscheibenbühne.
- 7) RailCom[®] Rückmeldenummer des Belegtmelders der Drehscheibenbühne.
- 8) Rückmeldenummer Drehscheibenbühne dreht bzw. angehalten.
- 9) Rückmeldenummer um einen Not-Halt auszulösen.

- 10) Ab diesem Drehwinkel in Grad wird die "schnelle" Geschwindigkeit für die Drehbewegung verwendet.
- 11) "Schnelle" Geschwindigkeit der Drehbewegung der Bühne.
- 12) "Langsame" Geschwindigkeit für kurze Bewegungen der Bühne z.B. von einem Gleisanschluss zum direkt danebenliegenden.
- 13) "Niedrige" Geschwindigkeit nach erreichen des Gleisanschlusses bis zum Stopp der Bühne.7
- 14) Kompensation rechte Drehgeschwindigkeit. Sollte die Drehscheibe in einer Richtung schneller drehen kann das hiermit kompensiert werden.
 Positive Wert rechts drehen wird schneller.
 Negativer Wert rechts drehen wird langsamer.
- 15) Beschleunigungsrampe bis die eingestellte Geschwindigkeit erreicht wird.
- 16) Bremsrampe bis zur der eingestellten Geschwindigkeit bzw. zum Stillstand
- 17) PWM Regelfrequenz für den Motor der Drehscheibe.
- 18) Einstellungen übernehmen.
- 19) Abbrechen

_	A	Igemein
Drehsche	ibentyp	Fleischmann H0
С Ту	p 🗆 Modus	2L= ∨ Stände 48 [*]
Steuerpr	otokoll	Fleischmann 4 2
Basis-We	ichenadresse	200
1. We	ichenmoduladre	sse 1
Kontrolle	rtyp	DR5052 Basic 45

	Bi	ihnenrückmeldung		
Bühne-	belegt Rückm	elder	1152	6
Bühne-	belegt Block (RailCom)	1152	-7
Bühne	dreht	~ Rückmelder	1052 -	-8
Bühne-	Nothalt Rückr	2052 🗧	-9	

Bühnenkontroller					
Ab 15,00 - Adrehen 10 hoher Geschw.	120				
Langsame Geschwindigkeit	90				
Niedrige Geschwindigkeit	70				
Rechts-dreh Geschwindigkeitkompensation	0				
Beschleunigung	40				
Verzögerung	10				
PBM Frequenz 3	0kHz 🔸 🚺				

13 📀 🙆 19

DR5052 DIGITURN Stand 2019.01.10

4.8.2 Einstellungen Geschwindigkeit usw. für den Profi Decoder Typ.

Der DR5052 kann die Drehscheibe auch mittels eins Lokdecoders steuern. Damit ist es möglich der Antriebsmotor last zu regeln, das Bühnenhaus zu beleuchten, Ein– und Ausfahrtsignal auf der Bühne zu schalten und natürlich kann die Drehscheibe so mit Sound ausgestattet werden. Um die Profi Ausführung nutzen zu können muss die Drehscheibe umgebaut werden. Hierfür ist ein kompletter Umbausatz erhältlich. Einzig ein passender Lokdecoder mit der entsprechenden Anzahl von Funktionsausgängen muss gesondert erworben werden. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Dokumentation zum Umbau der Drehscheibe.

Wird der DR5052 als Decoder der Profi Ausführung parametriert sind noch folgende Einstellungen möglich.



- 1) Ab diesem Drehwinkel in Grad wird die "schnelle" Geschwindigkeit für die Drehbewegung verwendet.
- 2) "Schnelle" Geschwindigkeit der Drehbewegung der Bühne.
- 3) "Langsame" Geschwindigkeit für kurze Bewegungen der Bühne z.B. von einem Gleisanschluss zum direkt danebenliegenden.
- 4) "Niedrige" Geschwindigkeit nach erreichen des Gleisanschlusses bis zum Stopp der Bühne.
- Kompensation rechte Drehgeschwindigkeit.
 Sollte die Drehscheibe in einer Richtung schneller drehen kann das hiermit kompensiert werden.

Positive Wertschneller drehen nach rechts als nach links.Negativer Wertlangsamer drehen nach rechts als nach links.

- Beschleunigung (CV3) des Lokdecoders.
 (eine Änderung wird direkt über POM in den Decoder geschrieben)
- 7) Verzögerung (CV4) des Lokdecoders.(eine Änderung wird direkt über POM in den Decoder geschrieben)
- 8) Lokadresse des verbauten Decoders.
- 9) Funktionsnummer (F0-Fx) des Decoders mit welcher die Verriegelungsfunktion der Drehscheibe geschaltet wird.

Der Umbausatz ist leider noch nicht verfügbar. Wir arbeiten dran! Wenn alles planmäßig läuft wird der Umbausatz im 2. Quartal 2019 verfügbar sein.

4.8.3 Einstellungen Profi Decoder der Bühne für Beleuchtung und Signalsteuerung.

Hier werden die Funktionen zugeordnet welche der eingebaute Lokdecoder steuern soll.



- 1) Basisadresse des Lokdecoders der in der Bühne verbaut ist.
- 2) Weichenadresse welche die Beleuchtung schaltet.
- 3) Decoder Funktion (Fx) welche der Beleuchtung zugeordnet ist.
- 4) Sobald sie Weichenadresse auf "gerade" gesetzt wird, schaltet automatisch das entsprechenden **Ausfahrtsignal** der Bühne auf SH1 sobald die Position erreicht wird und die Bühne steht. Abbiegend stellt das Signal auf SH0.
- 5) Sobald sie Weichenadresse auf "gerade" gesetzt wird, schaltet automatisch das entsprechenden **Abfahrtsignal** der Bühne auf SH1 sobald die Position erreicht wird und die Bühne steht. Abbiegend stellt das Signal auf SH0.
- 6) Weichenadresse die das Signal schaltet.
- 7) Decoder Funktion (Fx) welche dem Signal zugeordnet ist.
- 8) Mit setzen des Hakens wird die nebenstehende Funktion aktiviert und damit schaltbar.
- 9) Grundstellung der entsprechenden Funktion nach dem Einschalten der Versorgungsspannung.

Der Umbausatz ist leider noch nicht verfügbar. Wir arbeiten dran! Wenn alles planmäßig läuft wird der Umbausatz im 2. Quartal 2019 verfügbar sein.

4.8.4 Einstellungen um die Anzeige der Drehscheibe im Tool des DR5052 mit der realen Drehscheibe zu synchronisieren.

1)

2)

3)

4)

Mithilfe dieser Eingabemaske kann die Anzeige der Drehbewegung im DR5052 Tool so eingestellt werden, dass die Drehbewegung im Tool mit der Drehbewegung der realen Drehscheibe übereinstimmt. Um die Einstellung zu synchronisieren muss lediglich die Zeit gestoppt werden welche die Drehscheibe für eine halbe Drehung um 180 Grad benötigt. Diese Zeit muss dann im entsprechenden Feld eingetragen werden. Alle weiteren Werte berechnet das Tool selbstständig.

	0	Bühnenparameter*		
	Drehen	35,0 🗧 s Schritt	0,2571 🗧 🗲	-3
2	Langsam	88,2 = s Schritt	0,1020 🗧 🗳	-4
3	Niedrig	100,0 🗧 s Schritt	0,0900 🗧 🗳	-5
-				
	Bühnenlänge		310 🛉 mm	
	Bühnengleis-sp	urbreite	16,5 <u>*</u> mm	

- Zeit in sec. welche die Drehscheibe für eine Drehung von 180 Grad benötigt.
- Normalerweise keine Eingabe erforderlich (wird automatisch berechnet).
- Normalerweise keine Eingabe erforderlich (wird automatisch berechnet).
- Normalerweise keine Eingabe erforderlich (wird automatisch berechnet).
- 5) Normalerweise keine Eingabe erforderlich (wird automatisch berechnet).
- 6) Normalerweise keine Eingabe erforderlich (wird automatisch berechnet).

4.9 Gleisanschlüsse hinzufügen

In diesem Menü müssen die physikalisch vorhanden Gleisanschlüsse der Drehscheibe erfasst werden. Das kann auf zwei Arten vorgenommen werden.



Gleisanschluss über die einzelnen Buttons im Einstellenmenü hinzufügen.

Mit dem Button 1) wird ein neuer Gleisanschluss am Bühnenhaus hinzugefügt. Wird der Button mehrfach betätigt wird je Klick immer ein neuer Gleisanschluss erstellt.

Nun kann mit der Maus der gewünschte Gleisanschluss (Linksklick) ausgewählt werden. Mit den Buttons 3) und 4) kann der Gleisanschluss mit bzw. gegen den Uhrzeigersinn verschoben werden. Das ist so lange möglich bis der angewählte Gleisanschluss an den nächsten freien Gleisanschluss stößt.

Ein löschen des angewählten Gleisanschlusses ist mit dem Button 2) möglich.

Gleisanschluss mit dem Kontextmenü hinzufügen.

Mit dem Mauszeiger und Rechtsklick den gewünschten Gleisanschluss auswählen. Es öffnet sich nun das Kontextmenü mit dem ein neuer Gleisanschluss hinzugefügt werden kann. Soll nun ein Gleisanschluss verschoben werden kann dies auch mit dem Kontextmenü erfolgen. Dazu einfach wieder mit dem Mauszeiger und Rechtsklick den gewünschten Gleisanschluss auswählen und mit Links bzw. Rechts drehen den Gleisanschluss verschieben. Genauso kann auch ein Gleisanschluss entfernt werden.

- 1) Gleisanschluss hinzufügen
- 2) Gleisanschluss entfernen
- 3) Gleisanschluss im Uhrzeigersinn verschieben
- 4) Gleisanschluss gegen den Uhrzeigersinn verschieben
- 5) Aktuelle Einstellungen übernehmen
- 6) Abbrechen

Hinzufügen
Entfernen
Links drehen
Rechts drehen

4.10 Gleisanschlüsse parametrieren Basic-Plus und Profi Version



- 1) Position des Gleisanschlusses (Zugeordnete Adresse siehe Anhang 7.1.1 bzw. 7.1.2 des ausgewählten Protokolls)
- 2) Polarität der Drehscheibenbühne und der Gleisanschlüsse.
- Rückmeldenummer LINKE Schiene das entsprechenden Gleisanschlusses. Mit diesem RM erkennt der DR5052 die Position und von welcher Richtung her der Gleisanschluss angefahren wird.
 - (Weiter Infos siehe Anschlussbeispiel Punkt 6.4, 6.5, 6,6)
- 4) Physikalische Position der Gleisanschlüsse in Grad (keine Eingabe erforderlich)
- 5) Rückmeldenummer **RECHTE** Schiene das entsprechenden Gleisanschlusses. Mit diesem RM erkennt der DR5052 die Position und von welcher Richtung her der Gleisanschluss angefahren wird.

4.11 Eigenschaften Bühnen Detektor

Hier werden die Eigenschaften des Globalen Detektors der Drehscheibenbühne festgelegt.

- 1) Detektoreingang am Modul. (Wird hier ein Haken entfernt, ist der zugehöriger Melder deaktiviert).
- 2) Rückmeldeadresse des normalen Belegtmelders (Stromfühler).
- 3) Blocknummer, die mit dem Detektorausgang verknüpft ist (RailCom® Melder).
- 4) Ausschaltverzögerung der Rückmelder.
- 5) Der DR5052 erkennt die Aufgleisrichtung der Lok. Mit dieser Option können Sie die Richtung umkehren.
- 6) Aktuelle Einstellungen übernehmen.
- 7) Abbrechen





4.12 S88N[®] IN Einstellungen (nur für Basic-Plus- und Profiversion)

Der S88N[®] Anschluss ist ein S88N[®] kompatibler Bus. An diesem Anschluss werden die **DR4088-OPTO** Rückmeldermodule für die Erkennung der Position der Drehscheibe zu den Gleisanschlüsse angeschlossen. Die hier programmierten Rückmeldeadressen werden nur **intern** vom DR5052 verwendet und werden **nicht** an die Zentrale gemeldet, somit belegen diese Rückmelder auch **keine** Rückmelder im Rückmeldebereich der eigentlichen Zentrale.

- 1) Anzahl der angeschlossenen S88N®-Rückmeldemodule mit 16 Eingängen. (Keine Eingabe erforderlich)
- 2) Anzahl der angeschlossenen S88N[®]-Rückmeldemodule mit 8 Eingängen. (Keine Eingabe erforderlich)
- 3) Gesamtzahl der angeschlossenen Rückmeldekontakte.
- 4) Erster Rückmeldekontakt des 1. angeschlossenen s88®-Moduls. (Keine Eingabe erforderlich)
- 5) Beim Einschalten des Gleisausganges (grüne Taste) werden alle Eingänge gemeldet.
- 6) Wartezeit nach dem einschalten bevor die Kontakte gemeldet werden.
- 7) Vollständige Übersicht aller angeschlossenen S88N[®]-Kontakte.
- 8) Aktuelle Einstellungen übernehmen
- 9) Abbrechen

Hinweis: Normalerweise sind hier keine Einstellung vorzunehmen da die Adressen der Positionsrückmeldung automatisch vergeben werden sobald die Plus oder die Profi ausgewählt wird.



DR5052 DIGITURN Stand 2019.01.10

4.12.1 ext88N zum steuern der Drehscheibe verwenden

Mit der DR5052 besteht die Möglichkeit, über am S88N Bus (DR4088GND, 4088OPTO), angeschlossenen Rückmeldemodule einfach die Drehscheibe zu steuern. Für diese Funktion sind die 8x16 Rückmeldeeingänge (insgesamt also maximal 128 Rückmelder) am S88N Bus des DR5052 vorgesehen. Wenn diese Funktion genutzt wird ist zu beachten das die Rückmeldemodule, die für den Anschluss von Taster bzw. Schaltern genutzt werden, immer direkt und als erstes am S88N Bus der DR5052 angeschlossen werden!



- 1) Anzahl der Rückmeldemodule die für Taster bzw. Schalter verwendet werden sollen.
 - Funktionsauswahl wie der Rückmelder verwendet werden soll.
 - **'Pair'** Zwei Taster pro Adresse, insgesamt zwei Eingänge werden vom DR4088 benötigt. Herkömmliche Adressensteuerung mit den Tasten 'Rot' und 'Grünen'
 - **'Toggle'** Ein Drucktaster pro Adresse, ein Eingang wird am DR4088 benötigt. Der Begriff Toggle bedeutet:
 - Taster drücken, Adresse schaltet von "gerade auf gebogen".
 - Taster nochmals drücken, Adresse schaltet von "gebogen auf gerade".
 - **'OnOff'** Ein Kippschalter pro Adresse, ein Eingang wird am DR4088 benötigt. 'OnOff' bedeutet:
 - Kippschalter Ein, "Adresse gebogen".
 - Kippschalter Aus, "Adresse gerade".
 - Die DR5000 schaltet die Adresse um sobald sich die Schalterstellung ändert.
- 3) Auswahl wie der Magnetartikel schalten soll.
- Adresse des Magnetartikels welcher geschaltet werden soll.
 Wurde die Funktion 'Pair' ausgewählt muss die Adresse zweimal (einmal für die Taster rot und einmal für die Taste grün) eingetragen werden.
- 5) Aktuelle Einstellungen übernehmen
- 6) Abbrechen



5.0 Drehscheibe steuern

5.2 Drehscheibe mit dem Tool Steuern (Fleischmann® Protokoll)

Hier wird die allgemeine Bedienung der Drehscheibe beschrieben und wie sich die Drehscheibe verhält wenn das Fleischmann[®] Protokoll in den Einstellungen ausgewählt ist. Das genau Protokoll ist im Anhang Punkt 7.1.2 dargestellt. Hier kann auch entnommen werden welche Weichenadresse was steuert (Adressen der Gleisanschlüsse, Adresse 180° drehen, usw.).



1) Not-Halt Drehbewegung.

Die Drehbewegung stoppt solange wie der Pilz Schalter gedrückt bleibt.

2) Gleisanschluss 1-xx

Durch anklicken des gewünschten Gleisanschlusses dreht die Bühne an die gewünschte Position. Linksklick mit der Maus auf den Gleisanschluss —> Drehbewegung der Bühnenhauseite zum gewählten Gleisanschluss. (Die Drehscheibenbühne nimmt immer den kürzesten Weg) Rechtsklick mit der Maus auf den Gleisanschluss —> Drehbewegung zum gewählten Gleisanschluss. (Die Drehscheibenbühne nimmt immer den kürzesten Weg)

3) Polarität zeigen.

Zeigt die Polarität der Drehscheibenbühne und der Gleisanschlüsse an.

- Anzeige erweitern und das Einstellmenü öffnen.
- 5) Rückmelde Anzeige und Drehscheibenbühne um 180° drehen.

Zeigt einmal an das die Drehscheibenbühne belegt ist (normaler Belegtmelder) und zusätzlich werden noch RailCom[®] Informationen (Lokadresse, Aufgleisrichtung, usw.) ausgelesen. (Natürlich nur wenn das der verbaute Lokdecoder zur Verfügung stellt) Linksklick mit der Maus auf die Meldeanzeige —> drehen im Uhrzeigersinn (nach rechts) um 180°. Rechtsklick mit der Maus auf die Meldeanzeige —> drehen gegen den Uhrzeigersinn (nach links) um

- 180°.
- 6) Go Befehl über LocoNet[®] senden (Gleisspannung ein).
- 7) Stop Befehl über LocoNet[®] senden (Gleisspannung aus).
- B) Durch anklicken des Bühnenendes dreht die Drehscheibe eine Position (Step) weiter.
 Die Positionen werden immer in der Reihenfolge z.B. 1-2-3-4-usw. angefahren
 Linksklick mit der Maus auf das Bühnenende—> Drehbewegung im Uhrzeigersinn (nach rechts) zum nächsten Gleisanschluss.

Rechtsklick mit der Maus auf das Bühnenende —> Drehbewegung gegen den Uhrzeigersinn (nach links) zum nächsten Gleisanschluss.

- 9) Aktuelle Einstellungen übernehmen.
- 10) Abbrechen

5.1 Drehscheibe mit dem Tool Steuern (Märklin® Protokoll)

Hier wird die allgemeine Bedienung der Drehscheibe beschrieben und wie sich die Drehscheibe verhält wenn das Märklin[®] Protokoll in den Einstellungen ausgewählt ist. Das genau Protokoll ist im Anhang Punkt 7.1.1 dargestellt. Hier kann auch entnommen werden welche Weichenadresse was steuert (Adressen der Gleisanschlüsse, Adresse 180° drehen, usw.).



1) Not-Halt Drehbewegung.

Die Drehbewegung stoppt solange wie der Pilz Schalter gedrückt bleibt.

2) Gleisanschluss 1-xx

Durch anklicken des gewünschten Gleisanschlusses dreht die Bühne an die gewünschte Position. Linksklick mit der Maus auf den Gleisanschluss —> Drehbewegung im Uhrzeigersinn (nach rechts) zum gewählten Gleisanschluss.

Rechtsklick mit der Maus auf den Gleisanschluss —> Drehbewegung gegen den Uhrzeigersinn (nach links) zum gewählten Gleisanschluss.

3) Polarität zeigen.

Zeigt die Polarität der Drehscheibenbühne und der Gleisanschlüsse an.

- Anzeige erweitern und das Einstellmenü öffnen.
- 5) Rückmelde Anzeige und Drehscheibenbühne um 180° drehen.

Zeigt einmal an das die Drehscheibenbühne belegt ist (normaler Belegtmelder) und zusätzlich werden noch Railcom[®] Informationen (Lokadresse, Aufgleisrichtung, usw.) ausgelesen. (Natürlich nur wenn das der verbaute Lokdecoder zur Verfügung stellt)

Linksklick mit der Maus auf die Meldeanzeige —> drehen im Uhrzeigersinn (nach rechts) um 180°. Rechtsklick mit der Maus auf die Meldeanzeige —> drehen gegen den Uhrzeigersinn (nach links) um 180°.

- 6) Go Befehl über LocoNet[®] senden (Gleisspannung ein).
- 7) Stop Befehl über LocoNet[®] senden (Gleisspannung aus).
- B) Durch anklicken des Bühnenende dreht die Drehscheibe eine Position (Step) weiter.
 Die Positionen werden immer in der Reihenfolge z.B. 1-2-3-4-usw. angefahren
 Linksklick mit der Maus auf das Bühnenende—> Drehbewegung im Uhrzeigersinn (nach rechts) zum nächsten Gleisanschluss.

Rechtsklick mit der Maus auf das Bühnenende —> Drehbewegung gegen den Uhrzeigersinn (nach links) zum nächsten Gleisanschluss.

- 9) Aktuelle Einstellungen übernehmen.
- 10) Abbrechen

6.0 Anschlussbeispiele

Ein paar grundsätzliche Voraussetzungen:

Für die **Basic** und die **Basic-Plus** Version ist kein Umbau an der Drehscheibe erforderlich! Die Laschen an der Bühne (**Basic-Plus und Profi** Version) dürfen nicht entfernt werden! Soll die **Profi** Version verwendet werden, sind Umbauten an der Drehscheibe erforderlich. Dieser Umbau wird in einer gesonderten Anleitung beschrieben.

Der DR5052 wird direkt mit **Gleisspannung** oder optional durch ein **zusätzliches**, separates DC Netzteil mit **min. 16V DC/2A** versorgt. Das Netzteil muss unbedingt immer dann verwendet werden wenn die **Gleisspannung unter 16V** liegt. Eine Spannung von unter 16V reicht nicht aus um die Drehscheibe sicher anzusteuern.

! Achtung !

Grundsätzlich müssen die **Gleisanschlüsse** der Drehscheibe von den Schuppengleisen beidseitig **isoliert** werden! Das muss unbedingt beachtet werden damit ein Kurzschluss vermieden wird. Die weiterführenden Gleise können dann wieder normal mit Gleisspannung versorgt werden oder mit eine Rückmelder überwacht werden.

6.1 DR5052 Basic für Fleischmann[®] H0,N DS, 2-Leiter Gleis

Wird der DR5052 in der Basic Version verwendet sind **keinerlei** Umbauten an der Drehscheibe erforderlich! Es dürfen auf **keinen Fall** die Kontaktlaschen an der Drehscheibenbühne entfernt werden. Außerdem ist es wichtig das die Gleisanschlüsse **beidseitig** isoliert (getrennt) von den Schuppengleisen werden. Die Schuppengleise können entweder über Rückmelder oder direkt von der Zentrale aus, mit Gleisspannung versorgt werden. Über LocoNet[®] werden diverse Informationen (RailCom[®] Infos, Rückmelder, Steuerungskommandos) mit der Zentrale ausgetauscht.



www.digikeijs.com

® R-Bus, B-Bus are trademarks which are registered in the name of Modelleisenbahn GmbH. XpressNet and RS-Bus is a trademark registered in the name of Lenz

6.2 DR5052 Basic für Märklin[®] H0 DS, 3-Leiter Gleis

Wird der DR5052 in der Basic Version verwendet sind **keinerlei** Umbauten an der Drehscheibe erforderlich! Es dürfen auf **keinen Fall** die Kontaktlaschen an der Drehscheibenbühne entfernt werden. Außerdem ist es wichtig das die Gleisanschlüsse **beidseitig** isoliert (getrennt) von den Schuppengleisen werden. Die Schuppengleise können entweder über Rückmelder oder direkt von der Zentrale aus mit Gleisspannung versorgt werden. Der Märklin[®] Adapter übermittelt die Belegtmeldung der Drehscheibenbühne gegen Gleismasse (GND). Ein zusätzlicher Rückmelder ist somit nicht nötig. Über LocoNet[®] werden diverse Informationen (Railcom[®] Infos, Rückmelder, Steuerungskommandos) mit der Zentrale ausgetauscht. Um die Märklin[®] Drehscheibe betreiben zu können wird die **Adapter Platine DR5052-M** benötigt.



6.3 DR5052 Basic für Roco[®] H0,TT DS, 2-Leiter Gleis

Wird der DR5052 in der Basic Version verwendet sind **keinerlei** Umbauten an der Drehscheibe erforderlich! Es dürfen auf **keinen Fall** die Kontaktlaschen an der Drehscheibenbühne entfernt werden. Außerdem ist es wichtig das die Gleisanschlüsse **beidseitig** isoliert (getrennt) von den Schuppengleisen werden. Die Schuppengleise können entweder über Rückmelder oder direkt von der Zentrale aus, mit Gleisspannung versorgt werden. Der Roco[®] Adapter übermittelt die Stellungsrückmeldung der Drehscheibenbühne. Über LocoNet[®] werden diverse Informationen (RailCom[®] Infos, Rückmelder, Steuerungskommandos) mit der Zentrale ausgetauscht. Um die Roco[®] Drehscheibe betreiben zu können wird die **Adapter Platine DR5052-R** benötigt.



6.4 DR5052 Basic-Plus für Fleischmann[®] H0,N DS , 2-Leiter Gleis

Wird der DR5052 in der **Basic-Plus** Version verwendet sind **keinerlei** Umbauten an der Drehscheibe erforderlich! Es dürfen auf **keinen Fall** die Kontaktlaschen an der Drehscheibenbühne entfernt werden. Außerdem ist es wichtig das die Gleisanschlüsse **beidseitig** isoliert (getrennt) von den Schuppengleisen werden. Die Schuppengleise können entweder über Rückmelder oder direkt von der Zentrale aus, mit Gleisspannung versorgt werden. Über LocoNet[®] werden diverse Informationen (RailCom[®] Infos, Rückmelder, Steuerungskommandos) mit der Zentrale ausgetauscht.

Zusätzliche Rückmelder: Für das Drehen ohne "Klacken", die interne Positionsrückmeldung und für ein genaues Bremen und Anhalten ist das Set **DR5052-EXT** erforderlich. Der im Set enthaltener Rückmelder ermöglichen es dem DR5052 die genau Position der Drehscheibenbühne zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Es müssen **alle** Gleisanschlüsse mit Rückmeldern ausgestattet werden. Im **DR5052-EXT Set** ist ein DR4088-OPTO enthalten. Damit können 8 Gleisanschlüsse überwacht werden. Bei mehr als 8 Gleisanschlüssen sind noch weiter **DR5052-EXT** nötig um auch alle Gleisanschlüsse überwachen zu können. Diesen werden dann einfach als Erweiterung mit dem letzten DR4088-OPTO verbunden.



6.5 DR5052 Basic-Plus für Märklin® H0 DS, 3-Leiter Gleis

Wird der DR5052 in der **Plus** Version verwendet sind **keinerlei** Umbauten an der Drehscheibe erforderlich! Es dürfen auf **keinen Fall** die Kontaktlaschen an der Drehscheibenbühne entfernt werden. Außerdem ist es wichtig das die Gleisanschlüsse **beidseitig** isoliert (getrennt) von den Schuppengleisen werden. Die Schuppengleise können entweder über Rückmelder oder direkt von der Zentrale aus, mit Gleisspannung versorgt werden. Über LocoNet werden diverse Informationen (RailCom[®] Infos, Rückmelder, Steuerungskommandos) mit der Zentrale ausgetauscht.

Zusätzliche Rückmelder: Für das Drehen ohne "Klacken", die interne Positionsrückmeldung und für ein genaues Bremen und Anhalten ist das Set DR5052-EXT erforderlich. Der im Set enthaltener Rückmelder ermöglichen es dem DR5052 die genau Position der Drehscheibenbühne zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Es müssen alle Gleisanschlüsse mit Rückmeldern ausgestattet werden. Im DR5052-EXT Set ist ein DR4088-OPTO enthalten. Damit können 8 Gleisanschlüsse überwacht werden. Bei mehr als 8 Gleisanschlüssen sind noch weiter DR5052-EXT nötig um auch alle Gleisanschlüsse überwachen zu können. Diesen werden dann einfach als Erweiterung mit dem letzten DR4088-OPTO verbunden. Um die Märklin® Drehscheibe betreiben zu können wird die Adapter Platine DR5052-M benötigt.



www.digikeijs.com

[®] R-Bus, B-Bus are trademarks which are registered in the name of Modelleisenbahn GmbH. XpressNet and RS-Bus is a trademark registered in the name of Lenz

6.6 DR5052 Basic-Plus für ROCO[®] H0,TT DS, 2-Leiter Gleis

Wird der DR5052 in der **Plus** Version verwendet sind **keinerlei** Umbauten an der Drehscheibe erforderlich! Es dürfen auf **keinen Fall** die Kontaktlaschen an der Drehscheibenbühne entfernt werden. Außerdem ist es wichtig das die Gleisanschlüsse **beidseitig** isoliert (getrennt) von den Schuppengleisen werden. Die Schuppengleise können entweder über Rückmeder oder direkt von der Zentrale aus, mit Gleisspannung versorgt werden. Über LocoNet werden diverse Informationen (RailCom[®] Infos, Rückmelder, Steuerungskommandos) mit der Zentrale ausgetauscht.

Zusätzliche Rückmelder: Für das Drehen ohne "Klacken", die interne Positionsrückmeldung und für ein genaues Bremen und Anhalten ist das Set **DR5052-EXT** erforderlich. Der im Set enthaltener Rückmelder ermöglichen es dem DR5052 die genau Position der Drehscheibenbühne zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Es müssen **alle** Gleisanschlüsse mit Rückmeldern ausgestattet werden. Im **DR5052-EXT Set** ist ein DR4088-OPTO enthalten. Damit können 8 Gleisanschlüsse überwacht werden. Bei mehr als 8 Gleisanschlüssen sind noch weiter **DR5052-EXT** nötig um auch alle Gleisanschlüsse überwachen zu können. Diesen werden dann einfach als Erweiterung mit dem letzten DR4088-OPTO verbunden. Um die Roco® Drehscheibe betreiben zu können wird die **Adapter Platine DR5052-R** benötigt.

Diese Einstellungen sind für den Betrieb nötig. Siehe Punkt 4.8

•	■ All	gemein*		Bühnenrückmeldung	
	Drehscheibentyp	Roco H0	~	Bühne-belegt Rückmelder	1152 🛟
	Modus	2L= ~ Stände	0	Bühne-belegt Block (RailCom)	1152 🗧
	Steuerprotokoll	Fleischmann	~	Bühne dreht ~ Rückmelder	1052 🛟
	Basis-Weichenadresse		200 🜩	Bühne-Nothalt Rückmelder	2052 ‡
	1. Weichenmoduladres	sse	1 📮		Used
	Kontrollertyp	DR5052 Basic-Plus	~		
c	Bühne	nkontroller			
	Ab 15,00 • °, drehen	mit hoher Geschw.	120 🛟		
	Langsame Geschwindigke	eit	90 🗧		
	Niedrige Geschwindigkeit	t	70 🛟		
	Rechts-dreh Geschwindig	keitkompensation	0		
	Beschleunigung		40 🛟		
	Verzögerung		10 🗧		
	PBM Frequenz		30kHz ~		

Die Einstellungen der Gleisanschlüsse sind ebenfalls nötig! Siehe Punkt 4.9 und Punkt 4.10





www.digikeijs.com

® R-Bus, B-Bus are trademarks which are registered in the name of Modelleisenbahn GmbH. XpressNet and RS-Bus is a trademark registered in the name of Lenz

7.0 Anhang

7.1.1 Gegenüberstellung Märklin[®] Protokoll und Funktionen im DR5052

Adr.	Taste Funktion	Funktion Märklin [®] Protokoll	Funktion beim DR5052
225	rot	Ende der Programmierung	nicht verwendet
	grün	Programmierung beginnen	nicht verwendet
226	rot	Clear 180°	Not Halt
	grün	Turn	Drehung 180° Grad
227	rot	Schritt im Uhrzeigersinn	Schritt (Step) im Uhrzeigersinn
	grün	Schritt gegen den Uhrzeigersinn	Schritt (Step) gegen den Uhrzeigersinn
228	rot	Drehen im Uhrzeigersinn	Richtungsvorwahl im Uhrzeigersinn
	grün	Drehen gegen den Uhrzeigersinn	Richtungsvorwahl gegen den Uhrzeigersinn
229	rot	Anschluss 1	Gleisanschluss 1
	grün	Anschluss 2	Gleisanschluss 2
230	rot	Anschluss 3	Gleisanschluss 3
	grün	Anschluss 4	Gleisanschluss 4
231	rot	Anschluss 5	Gleisanschluss 5
	grün	Anschluss 6	Gleisanschluss 6
232	rot	Anschluss 7	Gleisanschluss 7
	grün	Anschluss 8	Gleisanschluss 8
233	rot	Anschluss 9	Gleisanschluss 9
	grün	Anschluss 10	Gleisanschluss 10
_	_	—	-
	_	_	-
240	rot	Anschluss 23	Gleisanschluss 23
	grün	Anschluss 24	Gleisanschluss 24

7.1.2 Gegenüberstellung Fleischmann[®] Protokoll und Funktionen im DR5052

Adr.	Taste Funktion	Funktion Fleischmann [®] Protokoll	Funktion beim DR5052
200	rot	Drehen 180° im Uhrzeigersinn	Drehen 180° im Uhrzeigersinn
	grün	Drehen 180° gegen den Uhrzeigersinn	Drehen 180° gegen den Uhrzeigersinn
201	rot	Gleisanschluss 1 mit Brückenhaus am Anschluss	Gleisanschluss 1 mit Brückenhaus am Anschluss
	grün	Gleisanschluss 1 ohne Brückenhaus am Anschluss	Gleisanschluss 1 ohne Brückenhaus am Anschluss
202	rot	Gleisanschluss 2 mit Brückenhaus am Anschluss	Gleisanschluss 2 mit Brückenhaus am Anschluss
	grün	Gleisanschluss 2 ohne Brückenhaus am Anschluss	Gleisanschluss 2 ohne Brückenhaus am Anschluss
203	rot	Gleisanschluss 3 mit Brückenhaus am Anschluss	Gleisanschluss 3 mit Brückenhaus am Anschluss
	grün	Gleisanschluss 3 ohne Brückenhaus am Anschluss	Gleisanschluss 3 ohne Brückenhaus am Anschluss
204	rot	Gleisanschluss 4 mit Brückenhaus am Anschluss	Gleisanschluss 4 mit Brückenhaus am Anschluss
	grün	Gleisanschluss 4 ohne Brückenhaus am Anschluss	Gleisanschluss 4 ohne Brückenhaus am Anschluss
_	-	-	—
	—	-	—
248	rot	Gleisanschluss 47 mit Brückenhaus am Anschluss	Gleisanschluss 47 mit Brückenhaus am Anschluss
	grün	Gleisanschluss 47 ohne Brückenhaus am Anschluss	Gleisanschluss 47 ohne Brückenhaus am Anschluss
249	rot	Gleisanschluss 48 mit Brückenhaus am Anschluss	Gleisanschluss 48 mit Brückenhaus am Anschluss
	grün	Gleisanschluss 48 ohne Brückenhaus am Anschluss	Gleisanschluss 48 ohne Brückenhaus am Anschluss