


DR5000

MultiBus Digital Zentrale


Wie arbeitet die DR5000



MultiBus Digital Zentrale

Anschlüsse

- Netzwerk (100Mbit/WiFi)



100baseT LAN	ext88N IN	LocoNet B	LocoNet T	TRACK OUTPUT 	XN + FB BUS	PB BUS	RS BUS	PROG TRACK	USB 2.0	POWER 19VDC 3.5 Amp
-----------------	--------------	--------------	--------------	--	----------------	-----------	-----------	---------------	------------	---------------------------

DR5000

MultiBus Digital Zentrale

Alle Rückmelder der unterschiedlichen Bussystemen werden intern auf einen gemeinsamen Rückmeldebereich verknüpft. Der gesamte Rückmeldebereich wird über alle Schnittstellen weitergegeben.

